

Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 21692

Ta izdelek je sedež in je namenjen izključno sedenju in počivanju.

Izdelek je primeren samo za notranjo uporabo.

Ne sedite na naslonjalih za roke ali zunanjih robovih izdelka! Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite jih stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: nevarnost zadušitve! Opozorilo, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele stran od otrok!

Preverite izdelek redno na vsakih 3-6 mesecev zaradi poškodb in razrahljanih spojev. Zategnite ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Izdelek ni pripomoček za plezanje ali stopnica, ne postavljajte se in ne skačite na izdelek! Pozor: nevarnost prevrnitve in poškodbe!

Uporabljajte ta izdelek samo za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe se štejejo za neustrezne in lahko vodijo do resnih poškodb in poškodb. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe.

Splošna navodila: Prosimo, da preberete vsa navodila skrbno, preden izdelek sestavite in uporabite. Dobro shranite vse varnostne informacije in navodila za montažo. Za lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko privede do resnih poškodb, poškodovanja lastnine ali celo smrti.

Navodila za nego: Redno sesajte oblazinjeno pohištvo. Če ima izdelek prevleko, jo vzdržujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo izdelano iz lesa, uporabite prašnik za čiščenje. Za vse druge površine in pri močnejši umazaniji lahko uporabite vlažno bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, ki lahko povzročijo poškodbe. Za pohištvo v kopalnici: takoj obrišite vodo in kondenzirano vodo!

Navodila za odlaganje: Izdelek odložite okolju prijazno. Razmislite o alternativah odlaganja, kot so donacije ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odložite jih na zbirališčih za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov, več informacij dobite pri vaši lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.