

Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 110591

Ta izdelek je vrtna garnitura iz lesa

- miza je odlagalna površina za posodo in jed.
- stoli / klopi / sedeži so sedeži in so namenjeni izključno sedenju.

Brez odprtega ognja (vrtni kamin, žar in podobno) pod ali neposredno poleg izdelka.

Mizno površino obremenjujte samo s količinami posode, jedi in pijač, ki so običajne v gospodinjstvu.

Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Prosimo, da jih hranite stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite jih preko glave!

Pozor: nevarnost zaužitja! Pozor, izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki se dajo pogoltniti! Hranite majhne delce stran od otrok!

Izdelek preverjajte redno vsakih 3-6 mesecev glede poškodb in razrahljanih povezav. Ohlapne vijake ponovno zategnite! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Izdelek ni pomoč pri vzpenjanju/stopnica, ne postavljajte se ali skačite na izdelek!

Pozor: nevarnost prekucnitve in poškodb!

Izdelek uporabljajte samo za namen, za katerega je bil izdelan, v tehnično brezhibnem stanju in za osebno uporabo. Druga uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči hude poškodbe in poškodbe izdelka. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi napačne uporabe.

Splošna navodila: Pred uporabo izdelka prosimo, da vse napotke skrbno preberete in shranite vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostne napotke. Nepravilno ravnanje lahko vodi do resnih poškodb, poškodovanega premoženja ali celo smrti.

Navodila za nego:

Če je lesena površina lakirana: Za čiščenje uporabite vodo, mehko gobo in blago čistilo, sicer lahko poškodujete obdelano površino. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gob!

Če lesena površina ni lakirana: Nečesano leseno površino nikoli ne čistite z vodo ali čistili. Za čiščenje grobe umazanije in prahu je najbolje uporabiti mehko krtačo, ki lesa ne poškoduje.

Da bo vaš izdelek dolgo časa v dobrem stanju, priporočamo, da ga vsakih 6 mesecev obdelate z ustreznim sredstvom iz specializirane trgovine. Les je naravni izdelek, ki brez zaščite pred vremenskimi vplivi začne vpijati vlago. Posledica je nelep videz lesa, ki se začne luščiti ali cepiti, kar pa ne vpliva na uporabo izdelka.

Navodila za shranjevanje pozimi:

Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščenega v škatli, v kateri je bil dostavljen.

Navodila za odstranjevanje:

Izdelek okolju prijazno odstranite. Premislite o alternativah namesto odstranitve, kot so doniranje ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjški odpad. Odstranite

na reciklažnem centru za električne in elektronske odpadke, več informacij dobite pri lokalnih občinskih organih.

Kraj postavitve:

Leseno pohištvo je primerno za notranjo uporabo, vendar ne v vlažnih prostorih, in za zunanjo uporabo.

V zunanjem prostoru naj bo, če je le mogoče, pokrito. Če to ni mogoče, priporočamo, da pohištvo zaščitite z vremensko odpornim pokrovom. Odstranjevanje vode/snega in nato sušenje pohištva podaljšuje življenjsko dobo izdelka in preprečuje nastanek plesni.

Varnostna navodila za delne izdelke s številko artikla 110592

Ta izdelek je kovinski sedež in je namenjen izključno sedenju.

Ne sedite na naslonjala za roke ali robove izdelka!

Ne uporabljajte odprtega ognja (vrtna peč, žar in podobno) pod ali neposredno ob izdelku. Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zadušitve! Ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Izdelek redno pregledujte na 3-6 mesecev zaradi poškodb in popuščenih povezav. Privijte popuščene vijake! Če so odkrite poškodbe, izdelek ni več primeren za uporabo!

Izdelek ni klančina / stopnička, ne postavljajte se ali skačite na izdelek! Pozor: Nevarnost prevračanja in poškodbe!

Izdelek uporabite samo za namensko uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Drugi načini uporabe se ne štejejo za namenske in lahko vodijo do hudih poškodb in poškodb. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske uporabe.

Splošna navodila: Preden sestavite in uporabite izdelek, natančno preberite vsa navodila. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje dobro shranite. Zaradi svoje varnosti in varnosti vašega izdelka prosimo, da upoštevate varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko pripelje do resnih poškodb, poškodovane lastnine ali celo smrti.

Varnostno opozorilo za izdelke s številko izdelka 110594

Ta izdelek je jedilna miza in ga je treba uporabljati samo kot takega. Namenjen je kot odlagalna površina za posodo in jedi.

Opozorilo: Nevarnost poškodbe! Ne sedajte, ne postavljajte in ne naslanjajte se na izdelek.

Opozorilo: Nevarnost prevrnitve & nevarnost poškodbe! Vedno zagotovite trdno

postavitve izdelka.

Opozorilo nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite jih stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne dajajte čez glavo!

Opozorilo: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Majhne dele hranite stran od otrok!

Izdelek redno pregledujte, vsakih 3-6 mesecev, ali je poškodovan in ali so spoji ohlapni. Pravilno pritrdite vse ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne uporabljajte več!

Ta izdelek uporabljajte samo za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za osebne namene. Druge uporabe veljajo za nepredvidene in lahko vodijo do hudih poškodb in poškodb. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

Splošna navodila: Preden izdelek sestavite in uporabljate, pozorno preberite vsa navodila. Vse varnostne informacije in navodila za montažo shranite na varno mesto. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko povzroči resne poškodbe, poškodovanje lastnine ali celo smrt.

Navodila za nego: Oblazinjeno pohištvo redno sesajte. Če ima izdelek prevleko, jo negujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, uporabite peresno metlo za čiščenje. Za vse druge površine in pri močnejši umazaniji uporabite rahlo vlažno bombažno krpo. V nobenem primeru ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo poškodbe. Za pohištvo v kopalnici: takoj obrišite vodo in kondenz!

Navodila za odstranjevanje: Izdelek odstranite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot sta donacija ali prodaja. Elektronski izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Reciklirajte jih na zbirališču za električno in elektronsko opremo, za več informacij se obrnite na lokalno skupnost.

Navodila za skladiščenje: Izdelek mora biti suh in čist, hranite ga varno v škatli, v kateri je bil dostavljen.