

Bezpečnostní pokyny pro díly s číslem produktu. 110359

Tento článek je vířivka a měla by být používána pouze jako taková.

Ujistěte se, že je zajištěn dostatečný drenážní systém pro odtok přebytečné vody! Vířivka musí být instalována uvnitř i venku tak, aby přetéající voda mohla správně odtékat. Za přetékaní nebo únik vody nelze nést žádnou odpovědnost.

Vířivka není určena pro trvalé používání. Vypínejte vířivku, když ji nepoužíváte, a odpojte ji od elektriny. Průměrná doba používání pro fyzicky zdravé osoby je mezi 20-30 minutami.

Je nutné být velmi opatrný, abyste zabránili neoprávněnému přístupu dětí! Dozorujte děti kolem vířivky, abyste snížili riziko utonutí. Uzamkněte vířivku po každém použití krytem! **NEBEZPEČÍ NÁHODNÉHO UTONUTÍ!**

Pravidelně kontrolujte kryt vířivky na poškození, předčasné opotřebení a známky opotřebení. Nikdy nepoužívejte opotřeбенý nebo poškozený kryt!

Budte obzvláště opatrní při vstupu a výstupu z vířivky. Pozor, **NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ!**

Nepoužívejte elektrická zařízení jako jsou světla, telefony, rádia nebo televizory do vzdálenosti 3,5 m! **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem.

V případech, kdy prší, hřmí nebo blesky, nepoužívejte vířivku!

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely, adaptér nebo konvertor pro připojení zařízení k elektrině. Správně umístěná zásuvka je nezbytná.

Vířivka je dodávána s chráničem proti poruše (RCD), který nepřekračuje jmenovitý poruchový proud 10 mA.

Komponenty pod napětím vířivky, s výjimkou částí s bezpečným napětím menším než 12V, musí být pro uživatele vířivky nepřístupné.

Zařízení s elektrickými komponenty, vyjma dálkového ovladače, musí být uchycena nebo mimo dosah, aby nemohly spadnout do vířivky!

Rozvodná skříň musí být ve vzdálenosti minimálně 3,5 m od vířivky!

Elektrické instalace musí splňovat místní požadavky nebo standardy!

Netlačte ani nepřitahujte ovládací panel a po instalaci na něj nepokládejte těžké předměty.

Vířivku mohou využívat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Důležitý je však odpovídající dozor nebo zácvik o správném používání a o všech rizicích. Děti by si s vířivkou neměly hrát, nesmí ji bez dozoru používat, čistit ani v ní provádět údržbu. Aby se snížilo riziko úrazu, dovolte dětem používat vířivku pouze pod dohledem!

Ujistěte se, že podklad je dostatečně stabilní na to, aby unesl očekávané zatížení!

Pro snížení rizika úrazu:

Nižší teploty vody se doporučují pro malé děti a při použití delším než 10 minut. Obecně se doporučuje, aby průměrná teplota vody ve vířivce nepřekročila 40°C (104°F).

U těhotných žen by měla být teplota vody omezena na 38°C (100°F). Před vstupem do vody si změřte teplotu.

Nikdy nepoužívejte vířivku pod vlivem alkoholu, drog nebo léků!

Užívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během používání vířivky může vést k bezvědomí a případně utonutí!

Užívání alkoholu, drog nebo léků může významně zvýšit riziko hypertermie!

Příčiny a příznaky hypertermie lze popsat následujícím způsobem: Hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla stoupne několik stupňů nad normální tělesnou teplotu 37°C (98,6°F). Příznaky jsou zvýšená tělesná teplota, závrať, letargie, omámení a mdloby.

Osoby s nadváhou, srdečnými onemocněními, nízkým nebo vysokým tlakem, poruchami oběhu nebo cukrovkou by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem!

Osoby, které užívají léky, by se měly také poradit s lékařem před použitím vířivky!

V případě zdravotních omezení byste se měli obecně poradit s lékařem před prvním užitím. Zejména pokud jste těhotná, diabetik, ve špatném zdravotním stavu nebo pod lékařským dohledem!

Lidé s infekčními nemocemi by vířivku neměli používat!

Teplota vody nad 42°C (108°F) může být škodlivá pro vaše zdraví. Nikdy nepoužívejte vířivku sami ani nedovolte jiným, aby ji používali sami!

Nepoužívejte vířivku bezprostředně po fyzicky náročném cvičení! Používání vířivky může vést k bezvědomí!

Opusťte vířivku ihned, jakmile se cítíte nepříjemně, máte závratě nebo pocit ospalosti. Teplo ve vířivce může způsobit hypertermii a bezvědomí. Normální sezení ve vířivce trvá mezi 20 a 30 minutami.

Vířivka by neměla být nikdy umístěna v prostředí, kde teplota klesne pod 0°C (32°F). Tím se zabrání zamrznutí vody v bazénu.

Je užitečné umístit mezi vířivku a podlahu bariérovou podložku.

Podobné podložky vyrobené z pěny nebo jiných materiálů s funkcí tepelné bariéry mohou být také použity. Nezapínejte vířivku, pokud je voda zmrzlá.

Nikdy nedolévejte vodu o teplotě vyšší než 40°C (104°F) přímo do vířivky.

Vždy odpojte zařízení před jeho čištěním, rozebíráním nebo údržbou ze sítě.

Do vířivky nikdy neskákejte ani se v ní nepotápějte.

Nepokládejte nad bazén žádné elektrické zařízení během používání.

Napájecí kabel nikdy nezahrabávejte!

Uložte kabel tak, aby nemohl být poškozen sekačkami na trávu, nůžkami na živý plot a jinými zařízeními!

Pokuste se nezapojovat ani nevypojovat tento produkt, když stojíte ve vodě nebo když máte mokré ruce!

Neužívejte vířivku, pokud je dodávka poškozená nebo jsou nějaké poruchy funkce.

Udržujte všechny domácí zvířata daleko od vířivky, aby se předešlo poškozením nebo nehodám.

Do vody ve vířivce nikdy nepřidávejte oleje na koupání, soli do koupele nebo jiné přísady!

Vždy přidávejte chemické látky do vody. Nikdy nelijte vodu do chemických látek. To může způsobit silný kouř nebo prudkou reakci! Obměňujte vodu každé 3–5 dní!

Obráťte se na odborníka na vířivky ohledně potřebných chemických látek pro dezinfekci.

Nestavějte vířivku pod 4°C (39°F), pokud není topení v provozu.

Vstup a výstup z vířivky musí být prováděn pomalu a opatrně. **POZOR: NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ A PORANĚNÍ!**

Aby nedošlo k poškození čerpadla, nikdy nezapínejte vířivku dříve, než je naplněná vodou minimálně do minimální linie.

Instalujte vířivku pouze na řádně připravený podklad, který může unést zátěž!

Nenechávejte vířivku dlouho prázdnou, důkladně vypusťte vodu a skladujte bazén mimo dosah dětí!

Chraňte vířivku před přímým slunečním svitem.

Pravidelně kontrolujte vířivku před každým použitím na poškození! Po použití vířivku ukládejte nebo zabezpečte, aby byl zamezen přístup neoprávněným osobám.

Otevřete kryt, když je funkce bublinkování zapnuta.

Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného resetování termostatů, nesmí se tohoto zařízení používat s externím spínačem, jako je časovač nebo systém, který je normálně zapínán a vypínán programem.

Pro více podrobností o čištění a údržbě viz odpovídající kapitoly.

Pozor, nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte je od kojenců a malých dětí na vzdálenost! Nepoužívejte přes

hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Pozor, tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Udržujte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně kontrolujte článek každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte uvolněné šrouby! Pokud je zjištěno poškození, výrobek by již neměl být používán!

Tento výrobek používejte pouze pro určený účel, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiná použití jsou považována za neodborná a mohou vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody z neodborného použití.

Všeobecné poznámky: Prosím, přečtěte si všechny pokyny pečlivě před montáží a použitím výrobku. Ukládejte všechny bezpečnostní informace a montážní návody. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu, dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace by mohla vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.