

Varnostno opozorilo za izdelke s številko izdelka 77440

Ta izdelek je pivniška garnitura

- pivska miza je namenjena odlaganju posode in hrane.
- pивske klopi in/ali stoli so sedeži in so namenjeni izključno sedenju.

Ne uporabljajte odprtega ognja (vrtni peči, žari ipd.) pod ali neposredno poleg izdelka.

Mizno površino obremenjujte samo z običajnimi gospodinjskimi količinami posode, hrane in pijače.

Pozor nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne spada v otroške roke. Hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne postavljajte čez glavo!

Pozor: nevarnost zaužitja! Opozorilo: ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki se lahko pogoltnejo! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Izdelek redno pregledujte vsakih 3-6 mesecev glede poškodb in ohlapnih povezav. Ohlapne vijake ponovno privijte! Če opazite poškodbe, izdelka ne uporabljajte!

Izdelek ni pomoč pri vzpenjanju/predmet za stopanje, ne postavljajte se ali skačite na izdelek! Pozor: nevarnost prevračanja in poškodovanju!

Izdelek uporabljajte le za predvideni namen, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Drugi načini uporabe se štejejo za nepredvidene in lahko povzročijo hude poškodbe in poškodbe. Za škodo, nastalo zaradi neprimerne uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Splošne informacije: Prosimo, da vse informacije skrbno preberete, preden izdelek sestavite in uporabite. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje hranite skrbno. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostne nasvete. Neprimerna uporaba lahko vodi do resnih poškodb, poškodbe lastnine ali celo smrti.

Navodila za vzdrževanje:

Če je lesena površina lakirana: Za čiščenje uporabite vodo, mehko gobico in blag čistilni sredstvo, sicer lahko poškodujete obdelano površino. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gobic!

Če lesena površina ni lakirana: Nečista lesena površina ne čistite z vodo ali čistili. Za čiščenje grobe umazanije in prahu uporabite mehko krtačo, ki ne poškoduje lesa.

Da boste dolgo uživali v našem izdelku, priporočamo, da ga vsake 6 mesecev obdelate s primernim sredstvom iz specializirane trgovine. Les je naravni izdelek, ki brez zaščite pred vremenskimi vplivi začne vpijati vlago. S tem postane les neugleden, začne se luščiti ali cepiti, vendar ti optični pomanjkljivosti ne vplivajo na uporabnost artikla.

Navodila za skladiščenje skozi zimo:

Izdelek naj bo suh in čist, shranite ga zaščenega v škatli, v kateri je bil dostavljen.

Navodila za odstranjevanje:

Izdelek ustrezno odstranite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah

odstranjevanja, kot so donacije ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odstranite jih v reciklažnem centru za električne in elektronske odpadne naprave, več informacij lahko dobite pri vaši lokalni občinski upravi.

Lokacija postavitve:

Leseno pohištvo lahko postavimo v notranjost, vendar ne v vlažne prostore ter na prostem.

Na prostem je najbolje, da je pohištvo pokrito. Če to ni mogoče, priporočamo, da pohištvo zaščitite z vremensko odpornim pokrivalom. Odstranjevanje vode/snega in nato suho obrišanje pohištva podaljšuje življenjsko dobo izdelka in preprečuje nastanek plesni.