art geist

INFORMATIONSKLAUSEL

Informationen für den Kunden
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wir tun alles, damit unsere dekorativen Artikel die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

Vor Beginn der Montage – Vorbereitung und Sicherheit
Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge vor. Denken Sie daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat.

Erforderliche Werkzeuge (nicht im Set enthalten):

- Bleistift
- Maßband / Lineal
- Wasserwaage
- Farbroller / Kleisterpinsel
- Cutter / Schere
- Kleisterbehälter / Eimer
- Schwamm / Weiches Tuch
- Abdeckfolie / Plane
- Schutzbrille und Arbeitshandschuhe (empfohlen)

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie immer speziellen Tapetenkleister, der für das Material der Fototapete und die Art der Wand geeignet ist. Ungeeigneter Kleister oder eine unzureichende Vorbereitung der Oberfläche können Ablösungen, Schäden oder ein unästhetisches Erscheinungsbild verursachen.
- Tragen Sie bei der Vorbereitung der Wand (z. B. Grundierung) und beim Auftragen des Kleisters Schutzbrille und Arbeitshandschuhe, um Haut und Augen zu schützen.
- Wenn die Fototapete in der Höhe angebracht wird, stellen Sie sicher, dass die Leiter oder Arbeitsplattform stabil und sicher ist.
- Bringen Sie die Fototapete an einem Ort an, der keinen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt ist, insbesondere wenn sie von Kindern oder Haustieren beschädigt werden könnte. Lose Teile (z. B. bei Beschädigung) können ein Risiko darstellen.

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

Schritt 1 – Wahl des Ortes und der Höhe

- Wählen Sie die geeignete Stelle an der Wand und prüfen Sie, ob der Untergrund stabil, trocken, sauber und glatt ist. Beseitigen Sie Unebenheiten und tragen Sie eine Grundierung gemäß den Anweisungen des Herstellers von Kleister und Fototapete auf. Bestimmen Sie die optimale Höhe: In der Regel sollte die obere Kante der Fototapete korrekt am Boden ausgerichtet sein, unter Berücksichtigung des Musters und der Funktion des Raumes.

Schritt 2 – Abmessen und Anzeichnen der Bezugspunkte

- Messen Sie die Breite und Höhe der Wand und der Fototapete genau aus. Legen Sie die einzelnen Bahnen auf den Boden, um das Muster zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine Fehler vorhanden sind. Grundieren Sie die Wand. Zeichnen Sie anschließend mit Bleistift und Wasserwaage senkrechte Bezugslinien, um die erste Bahn präzise zu positionieren. In der Regel beginnt man in der Mitte der Wand oder am Rand, je nach Muster und Herstelleranweisung.

Schritt 3 – Vorbereitung des Kleisters

- Bereiten Sie den Kleister gemäß den Anweisungen des Herstellers vor und stellen Sie sicher, dass die Konsistenz stimmt. Decken Sie den Boden mit einer Schutzfolie ab.

Schritt 4 – Auftragen des Kleisters und Anbringen der Fototapete

- Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht Kleister direkt auf die Wand auf und bedecken Sie dabei eine Fläche, die etwas größer ist als eine Bahn. Positionieren Sie die erste Bahn vorsichtig entlang der Bezugslinie von oben nach unten. Glätten Sie die Bahn mit einer Rolle oder einem trockenen Tuch, indem Sie die Luftblasen von der Mitte zu den Rändern herausdrücken. Wiederholen Sie den Vorgang mit den folgenden Bahnen und achten Sie darauf, Muster und Kanten genau auszurichten.

Schritt 5 – Abschlussarbeiten und Trocknung

- Schneiden Sie nach dem Anbringen aller Bahnen die Überstände an den Wandkanten sowie um Fenster und Türen mit Cutter und Lineal ab. Entfernen Sie vorsichtig eventuelle Kleisterreste mit einem feuchten Schwamm. Lassen Sie die Fototapete vollständig in einem Raum mit mäßiger Temperatur trocknen und vermeiden Sie Zugluft und Temperaturschwankungen.

Pflege und weitere Hinweise

- Erwägen Sie die Anwendung eines wasserabweisenden Lacks (nicht im Set enthalten).
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Keine aggressiven Reinigungsmittel oder übermäßige Kraft anwenden.
- Vermeiden Sie die Anbringung der Fototapete in Bereichen mit starker direkter Sonneneinstrahlung, da dies zu Ausbleichen führen kann.
- Schützen Sie die Fototapete vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, die ihre Haltbarkeit und ihr Aussehen beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Haftung, insbesondere wenn die Tapete an Orten mit Vibrationen oder Temperaturschwankungen angebracht ist.

Warnhinweise

- Unsachgemäße Verwendung: Eine falsche Nutzung oder Montage kann Schäden am Produkt oder Sicherheitsrisiken verursachen.
- Schäden: Bei festgestellten Mängeln oder Schäden die Nutzung sofort einstellen.

Herstellerkontakt

Bei Fragen, Anmerkungen oder Hinweisen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an:

Hersteller: Artgeist sp. z o.o.
Adresse: ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, Polen
Telefon: (+48) 71 349 30 96
E-Mail: info@artgeist.com
Website: https://artgeistgroup.com/

Meldung von Risiken

Gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) überwachen wir kontinuierlich die Sicherheit unserer Produkte auf dem Markt. Ihre Rückmeldungen sind für uns äußerst wichtig. Sollten Sie ein Risiko im Zusammenhang mit unserem Produkt feststellen, bitten wir Sie, uns umgehend zu kontaktieren.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!