

## **Bezpečnostné upozornenie pre položky s číslom položky. 72486**

Tento výrobok je jedálenský stôl a mal by byť používaný len ako taký. Slúži ako miesto na odkladanie riadu a pokrmov.

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu! Nesadajte si, nestavajte sa ani sa neopierajte o výrobok.

Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a zranenia! Vždy zabezpečte stabilné postavenie výrobku.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obaly, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Držte ich mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nepreťahujte ich cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozorňujeme, že tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré je možné prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiace, či nie je poškodený alebo či sa neuvoľnili spojenia. Povolené skrutki znovu dotiahnite! Ak sa objavia poškodenia, výrobok už nesmie byť používaný!

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné spôsoby použitia sa považujú za nepredpísané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté z neprimeraného použitia.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Všetky bezpečnostné informácie a montážne pokyny si starostlivo uschovajte. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku, dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Čalúnený nábytok pravidelne vysávajte. Ak má výrobok poťah, udržiavajte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť navlhčenú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade by ste nemali používať ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobovať škody. Pre nábytok v kúpeľni: Vodou a kondenzovanou vodou ihneď utrieť!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektroodpady, viac informácií získate na vašom obecnom úrade.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, ukladajte ho chránený v pôvodnej kartónovej krabici, v ktorej bol dodaný.

## **Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom výrobku 72468**

Tento výrobok je určený na sedenie a slúži výhradne na tento účel.

Výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Nesadajte si na opierky na ruky alebo vonkajšie okraje výrobku!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Nebalansujte! Nekĺzajte sa! Nehojdajte sa!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Vymieňanie plynového piesta je možné. Nikdy by ste sa však nemali pokúšať ho otvoriť.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako plastové sáčky, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie: tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každých 3-6 mesiacov, či nie je poškodený alebo či nemá uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky znova pevne utiahnite! Ak sa zistia poškodenia, nesmie sa výrobok ďalej používať!

Tento výrobok nie je pomôcka na stúpanie alebo schodík, nestúpajte alebo neskáčte na výrobok! Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a zranenia!

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné spôsoby použitia sa nepovažujú za určené a môžu viesť k ťažkým zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté z nesprávneho použitia.

Všeobecné pokyny: Pred zostavením a použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Kvôli svojej bezpečnosti a bezpečnosti vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k závažným zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Vysávajte čalúnený nábytok pravidelne. Ak má výrobok poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Na ostatné povrchy a pri väčšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú handričku. Rozhodne nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Ihneď utierajte vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologickým spôsobom. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické staré zariadenia, ďalšie informácie získate u miestnej obecnej správy.

Pokyny na uskladnenie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v kartóne, v ktorom bol doručený.