

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 122511

Dieser Artikel ist ein Schließfachschrank und sollte nur als solcher verwendet werden.

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Setzen, stellen oder stützen Sie sich nicht auf den Artikel.

Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.

Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Warnung: Kippgefahr, Unfallgefahr und Verletzungsgefahr!

Ein Möbelstück, das nicht an der Wand befestigt wird, kann wenn es umfällt ein Kind oder einen Erwachsenen schwerwiegend oder sogar tödlich verletzen. Befestigen Sie daher alle Möbel mit Winkeln oder speziellen Kippschutten (teilweise nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand. Achten Sie dabei immer auf mögliche Kabel oder Rohre die in der Wand verlegt sein können.

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.

Pflegehinweise: Verwenden Sie eine weiche Bürste um losen Schmutz zu entfernen. Keine Waschmaschinenwäsche für das Stoffdach! Wenn dann Handwäsche mit lauwarmem Wasser (max. 30 °C), Mildes Reinigungsmittel (kein Bleichmittel, keine Lösungsmittel) weiche Bürste oder Schwamm, anschließend gründlich ausspülen, komplett trocknen lassen, bevor es wieder montiert oder verstaut wird

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.