

## **Bezpečnostné upozornenie pre výrobky s katalógovým číslom 67501**

Tento výrobok je podstavec pre práčku a mal by byť používaný výhradne ako taký.

Výrobok je vhodný iba na vnútorné použitie.

Nepreťažujte výrobok.

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu! Výrobok nie je určený ako pomoc na lezenie alebo na sedenie.

Maximálna nosnosť je 100 kg.

HWC-E50 33x61x62cm (#62881, 72065) pre práčky s maximálnymi rozmermi: šírka 58,5 x hĺbka 59,3 cm

HWC-E50 33x61x52cm (#67501, 67502, 61593, 55305) pre práčky s maximálnymi rozmermi: šírka 58,5 x hĺbka 49,3 cm

Pri prvom otvorení obalu môže dôjsť k miernemu zápachu, ktorý sa pri dostatočnom vetraní čoskoro vytratí.

Prosím, umiestnite výrobok na určené miesto a nepohybujte ním tlačením alebo ťahaním.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu detí a batolať! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré by sa dali prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite voľné skrutky! Ak objavíte poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Varovanie: Nebezpečenstvo prevrátenia, nehody a úrazu!

Kus nábytku, ktorý nie je pripevnený k stene, môže pri prevrátení vážne alebo dokonca smrteľne zraníť dieťa alebo dospelého. Preto upevnite všetok nábytok k stene pomocou úchytovej alebo špeciálnych zariadení na ochranu proti preklopeniu (čiastočne nie sú súčasťou dodávky). Vždy dávajte pozor na možné káble alebo rúry, ktoré môžu byť uložené v stene.

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neprimerané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním výrobca nenesie zodpovednosť.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny dôkladne pred montážou a používaním výrobku. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž na bezpečnom mieste. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu svojho výrobku dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má výrobok poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textílie, koža, umelá koža). Ak je váš

nábytok z dreva, používajte na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Zneškodnite výrobok v súlade s ochranou životného prostredia. Zvážte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Odložte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate u miestnej obecnej správy.

Pokyny na uskladnenie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, skladujte ho chránený v krabici, v ktorej bol doručený.