

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 134380

Tento produkt je zahradní sada

- stoly slouží jako odkládací plocha pro nádobí a potraviny.
- židle / lavice / pohovky jsou určeny výhradně k sezení.

Neprovozujte otevřený oheň (zahradní krb, gril a podobně) pod nebo těsně vedle produktu.

Zatěžujte povrch stolu pouze běžným množstvím nádobí, jídel a nápojů. Pozor na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nenatahujte přes hlavu!

Pozor: nebezpečí spolknutí! Tento produkt může obsahovat malé díly, které lze spolknout! Udržujte malé díly mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3-6 měsíců kontrolujte produkt na poškození a uvolněné spoje. Dotáhněte uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, produkt již nepoužívejte!

Produkt neslouží jako pomůcka k lezení / stupínek, nestoupejte ani neskákejte na produkt! Pozor: nebezpečí převrácení a zranění!

Používejte tento produkt pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití je považováno za neúčelové a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z neplacaného použití.

Obecné pokyny: Přečtěte si pozorně všechny pokyny, než produkt sestavíte a použijete. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži. Pro vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškozenému majetku nebo i smrti. Pokyny k údržbě: Produkt lze otřít mírně vlhkým hadříkem (případně s jemným čisticím prostředkem). Otřete suchým hadříkem a před použitím nechte úplně vyschnout.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte produkt ekologicky. Zvažte alternativy likvidace jako darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domácího odpadu. Likvidujte je v recyklačním středisku pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u místní správy obce.

Pokyny k uskladnění: Produkt by měl být suchý a čistý, chraňte ho v kartonu, ve kterém byl dodán.

Bezpečnostní pokyny pro dílčí položky s číslem položky 120341

Určené použití podle EN 16647:2015

Tato dekorativní ohniště, které je součástí zahradní sady HWC-P80 a je dodáváno již kompletně smontované, je určeno výhradně k použití jako dekorativní objekt s viditelným plamenem. Není určeno k vytápění místností nebo vaření. Používejte pouze s vhodným bioetanolem schváleným pro dekorativní ohniště. Ohniště bylo testováno podle EN 16647:2015.

Ohniště se smí používat pouze podle pokynů výrobce a je vhodné jak pro vnitřní, tak venkovní použití, pokud je zajištěna dostatečná ventilace.

Určené použití zahrnuje:

- Umístění na rovný, pevný, nehořlavý povrch.
- Použití jako dekorativní ohniště s viditelným efektem plamene.
- Použití ve vnitřních prostorách, pokud je zajištěna dostatečná ventilace, nebo ve venkovním prostoru chráněném před průvanem.
- Plnění hořáku pouze v plně vychladlém stavu.
- Použití pouze s vhodným bioetanolem schváleným pro dekorativní ohniště.
- Dodržování všech bezpečnostních vzdáleností od hořlavých materiálů.
- Obsluha osobami staršími 18 let seznámenými s návodem k použití.
- Dodržování všech bezpečnostních pokynů v návodu k použití, zejména týkajících se množství paliva, zapalování a hašení ohně.

Vyloučené použití:

- Použití jako primární nebo doplňkový zdroj tepla.
- Použití k vaření, grilování nebo ohřívání potravin/nápojů.
- Použití s jinými palivy (např. benzín, lampový olej, líh).
- Použití ve vozidlech, stanech nebo neventilovaných prostorách.
- Doplnění bioetanolu během provozu nebo při horkém hořáku.
- Provoz bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Obecná bezpečnost

- Používejte ohniště pouze s vhodným kapalným bioetanolem výslovně schváleným pro dekorativní ohniště.
- Nikdy nedoplňujte palivo, pokud je ohniště horké nebo stále hoří!

Nebezpečí: Samovznícení a vážné popáleniny!

Nebezpečí: Výbuch a nebezpečí výbuchu!

- Palivo doplňujte až po úplném vyhasnutí a ochlazení!
- Používejte ohniště pouze v dobře větraných prostorách.

Nebezpečí: Nedostatek kyslíku nebo tvorba oxidu uhelnatého se může vyskytnout při špatné ventilaci.

Poznámka: Bioetanol sice hoří bez kouře, ale uvolňuje CO₂ a případně malé množství CO.

- Ohniště není hračka. Držte děti a domácí zvířata mimo dosah.
- Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru, pokud je v provozu nebo chladne.

Nebezpečí požáru a výbuchu

- Nikdy nepoužívejte jiná paliva (např. benzín, líh, lampový olej).
- Neplýtvějte palivem! Ihned setřete suchým hadříkem a důkladně osušte oblast.
- Nekouřit nebo nezapalovat otevřený oheň při doplňování paliva.
- Ujistěte se, že se v okruhu minimálně 1 metru kolem ohniště nenacházejí žádné hořlavé materiály (např. závěsy, papír, dekorace).

Doplnění a ochlazení

- Před opětovným plněním nechte zařízení vychladnout minimálně 30 minut.

- Nikdy nedoplňujte během provozu –
nebezpečí výbuchu!

- Slabý plamen etanolu je těžko rozpoznatelný za denního světla. Hořák by měl být před plněním vždy na jednu minutu přikryt, aby bylo zajištěno, že plamen zcela zhasl.

Další pokyny

- Nepoužívejte ohniště ve vozidlech, stanech nebo malých, uzavřených prostorech.
 - Ohniště smí obsluhovat pouze dospělé osoby.
 - Zařízení nepřemísťujte, pokud je v provozu nebo horké.
 - Zařízení neinstalujte ani neprovozujte ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
 - Mějte po ruce vhodný hasicí přístroj nebo hasicí deku.-
 - Povrchy předmětu mohou být během provozu horké. Je nutná opatrnost.
 - Konstrukce zařízení se nesmí upravovat.
 - Nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a batolat! Nepřetahujte přes hlavu! Opatrnost: Nebezpečí udušení! Pozor, tento předmět může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!
 - Pravidelně kontrolujte předmět každé 3–6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte uvolněné šrouby! Pokud se objeví poškození, předmět již nesmí být používán!
 - Předmět není údržbová pomůcka/trupla, nestoupejte ani neskákejte na něj!
- Opatrnost: Nebezpečí převrácení a zranění!
- Pokyny k likvidaci: Předmět likvidujte ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické spotřebiče nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je ve sběrném dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u místní obecní správy.

Chování v případě požáru

1. Zachovejte klid – jednejte rychle, ale s rozvahou.

2. Pokuste se o hašení – pouze pokud je to bezpečné:

- Použijte hasicí přístroj: Ideální je práškový hasicí přístroj ABC nebo hasicí přístroj pro požáry kapalin (třída B).
- Alternativně: Použijte hasicí deku, pokud je k dispozici.
- Nepoužívejte vodu! Bioetanol je hořlavá kapalina – voda může požár zhoršit!

3. Záchrana má přednost před hašením!

- Pokud se požár vymyká kontrole nebo ho nelze okamžitě uhasit:
- Ihned opusťte terasu/balkon!
- Varujte ostatní osoby v domácnosti.
- Zavřete za sebou dveře, abyste zpomalili šíření požáru.

4. Zavolejte tísňovou linku 112!

Informujte o:

Co hoří?

Kde je požár?

Jsou zranění?

Kdo volá?

5. Ukažte cestu pro hasiče, až přijede.