

## **Varnostno opozorilo za izdelek s številko izdelka 94478**

Ta izdelek je stenska polica in se sme uporabljati samo kot taka.

Izdelek je primeren le za notranjo uporabo.

Ne preobremenjujte izdelka.

Če je vaša polica namenjena montaži na steno:

Pozor možnost poškodbe! Pri vrtanju v steno ali strop bodite pozorni na kable, cevi ter plinske in vodovodne napeljave! Pozor nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: nevarnost zaužitja! Opozorilo ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne delce stran od otrok!

Redno, vsakih 3-6 mesecev, preverjajte izdelek za poškodbe in sproščene povezave. Ohlapne vijake ponovno privijte! Če odkrijete poškodbe, izdelek ne sme biti več v uporabi!

Opozorilo: nevarnost prevrnitve, nesreča in poškodba!

Kos pohištva, ki ni pritrjen na steno, lahko, če se prevrne, resno ali celo smrtno poškoduje otroka ali odraslega. Zato pritrdite vse pohištvo s kotnimi nosilci ali posebnimi zaščitami proti prevrnitvi (delno niso priloženi) na steno. Pri tem vedno pazite na morebitne kable ali cevi, ki so lahko nameščeni v steni.

Uporabljajte ta izdelek samo za določeno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Drugi načini uporabe se štejejo za neustrezne in lahko povzročijo resne poškodbe in škodo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe.

Splošna navodila: Prosimo, preberite vsa navodila pazljivo pred sestavljanjem in uporabo izdelka. Varno shranite vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje.

Za lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna opozorila.

Nepravilna uporaba bi lahko povzročila resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt.

Navodila za vzdrževanje: Redno sesajte oblazinjeno pohištvo. Če ima izdelek prevleko, vzdržujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, uporabite perjanico za prah za čiščenje. Za vse druge površine in močnejšo umazanijo lahko uporabite rahlo vlažno bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo škodo. Za pohištvo v kopalnici: takoj obrišite vodo in kondenzacijsko vodo!

Navodila za odstranjevanje: Odstranite izdelek na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanja, kot so darovanje ali prodaja. Električni izdelki ne spadajo med gospodinjske odpadke. Odstranite jih na reciklažnem dvorišču za električne in elektronske naprave, več informacij vam bo dala vaša lokalna občinska uprava.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v

kateri je bil dobavljen.