

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 92216

Dieser Artikel ist ein Tischkicker und ausschließlich für die Nutzung von Kindern über 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen im privaten Einsatzbereich konzipiert. Bei kommerzieller oder nicht artikelgerechter Nutzung jeder Art erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.

Der Aufbau sollte nur durch Erwachsene (2 Personen) erfolgen.

Erwachsene sollten die Sicherheitshinweise lesen für Beachtung dieser sorgen, um so Verletzungen zu vermeiden!

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Kleinkinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten nie unbeaufsichtigt mit dem Artikel bleiben!

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Artikels. Der Untergrund muss eben und der Last des Artikels standhaft sein! Stellen Sie den Artikel mit ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln, Fenstern, etc. auf. Schützen Sie den Boden gegebenenfalls mit einem Bodenschoner (nicht im Lieferumfang enthalten), um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden.

Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Wenn Sie den Artikel in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen, Kinder oder Tiere unter oder neben dem Artikel befinden. Durch die ausziehbaren Spielerstangen kann es zu schweren Kopf- und anderen Verletzungen kommen!

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Achten Sie während des Betriebes auf Ihre Finger und Hände!

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Setzen, stellen oder stützen Sie sich nicht auf den Artikel.

Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.

Pflegehinweise: Saugen Sie die Polstermöbel regelmäßig ab. Hat der Artikel einen Bezug pflegen und reinigen Sie diesen entsprechend nach Material (Textil, Leder, Kunstleder). Besteht ihr Möbel aus Holz nutzen Sie einen Staubwedel zur Reinigung. Für alle anderen Oberflächen und bei stärkerem Schmutz können Sie ein nebelfeuchtes Baumwolltuch verwenden. Keinesfalls sollten Sie scharfe oder scheuernde Reiniger verwenden, diese können Schäden verursachen. Für Möbel im Bad: Wasser und Kondenswasser

sofort abwischen!

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.