

## **Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 63416**

Dieser Artikel ist ein Rollo und dient je nach Modell als Sicht- und Lichtschutz oder als Dämmung für Hitze- und Kälteeinflüsse am Fenster und sollte nur als solcher verwendet werden.

**ACHTUNG:** Es besteht, insbesondere für Kinder, aber auch für Haustiere

**! STRANGULATIONSGEFAHR !**

durch die Schlinge der Zugschnüre. Diese Zugschnüre sind außer Reichweite von Kindern, Kinderbetten und Tieren (Kratzbäume oder ähnliches) zu halten.

**! MONTIEREN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT DEN KETTENHALTER !**

Es muss sichergestellt sein, dass die Zugschnüre sich nicht ineinander verwickeln können.

Das mit gelieferte Montageset ist nur für massives Mauerwerk ausgelegt. Bei Hohlraumwänden o.ä. bitte entsprechende Befestigungsmaterialien verwenden!

Beim Bohren in Wand oder Decke auf Rolladenkästen, Kabel, Rohre, Wärmedämmung, sowie Gas- und Wasserleitungen achten! Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

**Regelmäßige Prüfung:**

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an!

**Verschleiß:**

Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

**Allgemeine Entsorgung:**

Entsorgen Sie den Artikel und dessen Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.

**Abfallvermeidung:** Prüfen Sie vor der Entsorgung Alternativen zur Abfallvermeidung, wie beispielsweise die Reparatur des Artikels, eine Spende oder den Weiterverkauf.

**Elektro- und Elektronikaltgeräte:** Elektrogeräte sind mit dem Symbol der „durchgestrichenen Abfalltonne“ gekennzeichnet. Sie gehören gesetzlich verpflichtet nicht in den Hausmüll.

**Rückgabemöglichkeiten:** Endnutzer sind verpflichtet, Altgeräte an öffentlichen Sammelstellen (z. B. Recyclinghöfen) oder bei entsprechenden Rücknahmestellen im Handel abzugeben.

**Batterien und Lampen:** Entnehmen Sie vor der Abgabe des Altgeräts unbedingt Batterien, Akkus und Leuchtmittel, sofern diese zerstörungsfrei entnommen werden können, und entsorgen Sie diese separat.

**Datenschutz:** Achten Sie darauf, personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten vorab zu löschen; für die Löschung sind Sie als Endnutzer selbst verantwortlich.

Weitere Infos finden Sie unter:

[https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten\\_i27\\_x4.htm](https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm) Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie diese Anleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise vor dem Aufbau und der Verwendung des Produkts sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung sowie sämtliche Sicherheitsinformationen für die gesamte Nutzungsdauer des Produkts auf und geben Sie sie bei Weitergabe

des Produkts an Dritte mit.

Befolgen Sie alle angegebenen Sicherheits-, Aufbau- und Verwendungshinweise. Das Produkt darf ausschließlich entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung genutzt werden. Eine unsachgemäße Montage, Handhabung oder Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder lebensgefährlichen Situationen führen.

Falls Unklarheiten bestehen oder Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.

**Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

**Pflegehinweise:**

Verwenden Sie eine weiche Bürste um losen Schmutz zu entfernen. Keine Waschmaschinenwäsche für das Stoffdach!

Bespannungen nur mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge reinigen; vor dem Einklappen vollständig trocknen lassen (Stockfleckgefahr!)

Schließen Sie den Schirm bei aufkommendem Wind und lagern Sie ihn im Winter in einer Schutzhülle an einem trockenen Ort.

**Einlagerungshinweise:** Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.