

Bezpečnostné pokyny pre čiastočné články s číslom artiklu 199744

Tento výrobok je určený na skladovanie palivového dreva a smie byť použitý len na tento účel.

Umiestnite výrobok na chránené a rovné miesto. Podklad musí byť schopný uniesť zaťaženie. Predtým, než urobíte otvory na upevnenie do zeme, uistite sa, že rám je v správnom uhle.

Počas montáže je potrebné nosiť bezpečnostnú obuv, pracovné rukavice a ochranné okuliare. Deti nesmú byť prítomné pri montáži - Pozor na riziko úrazu!

Nikdy na výrobok nekladte! Nelezené, nestúpajte, neskákajte! Pozor na riziko úrazu! Nebezpečenstvo prevrátenia!!!

Odporúčame Vám pravidelne v zime odstraňovať sneh zo strechy.

Výrobok nesmie byť použitý ako prístrešok alebo miesto na spanie pre osoby alebo zvieratá! Pozor na riziko udusenía!

Držte výrobok mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla. V prístroji nie je povolené ani grilovanie ani varenie - Pozor na riziko udusenía!

Prosím, majte na pamäti, že existujú miestne predpisy, nariadenia a právne úpravy týkajúce sa umiestňovania skladov na palivové drevo. Možno budete potrebovať povolenie, prosím, informujte sa na miestnom úrade.

Pozor na riziko udusenía! Obalové materiály, ako plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Držte ich mimo dosahu bábätiok a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo udusenía! Pozor, tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré sa môžu prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každých 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky dotiahnite! Ak sa zistia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sú považované za neprimerané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vzniknú z neprimeraného použitia.

Všeobecné upozornenia: Pred zostavením a použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte všetky pokyny. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž v dobrom stave. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku, dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu:

WPC: Na pravidelné čistenie používajte mäkkú kefu, teplú vodu a jemný, ekologický čistiaci prostriedok vhodný na WPC. Najprv otestujte čistiaci prostriedok na neviditeľnom mieste. Pred samotným čistením odstráňte prach metlou. Začnite s čistením. Kefu vždy pohybujte po smere vlákna. Na konci dôkladne opláchnite dosky WPC teplou vodou. Nepoužívajte vysokotlakový čistič, môže dôjsť k poškodeniu dosiek

WPC.

Drevo: Ak je povrch dreva lakovaný: Na čistenie používajte vodu, mäkkú špongiu a jemný čistiaci prostriedok, inak môže dôjsť k poškodeniu ošetrovaného povrchu.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie!

Ak povrch dreva nie je lakovaný: Čistite neošetrovaný drevený povrch nikdy vodou alebo čistiacimi prostriedkami. Na čistenie hrubých nečistôt a prachu použite najlepšie mäkkú kefu, ktorá nepoškodzuje drevo. Odporúčame, aby ste drevo každých 6 mesiacov ošetrili vhodným prostriedkom z odborného obchodu, aby ste si dlho užívali náš výrobok. Drevo je prírodný materiál, ktorý bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi začína absorbovať vlhkosť. Tým sa drevo stáva nevzhľadným, začína sa odlupovať alebo štiepiť, ale tieto vizuálne vady neovplyvňujú použitie výrobku.

Kov: Na čistenie:

- Čistú vodu, ak je to potrebné, s čo najviac neutrálnymi detergentmi (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívajte kyslé alebo silne alkalické čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte prostriedky s neznámymi zloženiami.
- Povrchová teplota by nemala počas čistenia presiahnuť 25°C.
- Pozor: V žiadnom prípade nečistite na priamom slnečnom svetle.
- Používajte iba mäkké, čisté a neškrabavé utierky a špongie.
- Ihneď po každom čistení opláchnite čistou vodou.
- Nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe!

Miesto umiestnenia:

V exteriéri by mal byť tento najlepšie umiestnený pod prístreškom. Ak to nie je možné, odporúča sa chrániť nábytok nepremokavou plachtou. Odstránenie vody/snehu a následné osušeniu nábytku predĺži životnosť výrobku a bráni tvorbe plesní.

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte výrobok ekologickým spôsobom. Podrobnejšie informácie získate u vašej miestnej obecnej správy. Zvážte alternatívy likvidácie ako je darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.