

## **Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 119513**

Pergola HWC-P65

**Bestimmungsgemäße Verwendung der Pergola:**

Die Pergola ist als freistehende Überdachung für private Gärten oder Terrassen vorgesehen. Sie dient als Sonnenschutz, Wetterschutz und dekorative Überdachung.

**Montage:**

Die Pergola muss auf festem Untergrund und nach den Montageanleitungen des Herstellers aufgebaut werden. Unsachgemäße Montage oder Veränderungen am Produkt führen zum Verlust von Haftungsansprüchen.

**Belastungsgrenzen:**

Maximal zulässige Schneelasten und Windlasten gemäß Produktbeschreibung sind einzuhalten. Bei starkem Schneefall ist es erforderlich, Schnee zu entfernen oder Lamellen zu öffnen, um Schäden zu vermeiden.

**Baugenehmigung:**

Der Käufer muss selbst prüfen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.

**Sicherheitshinweise:**

1) Dieser Artikel weist aufgrund seiner großen Angriffsfläche eine hohe Windlast auf und muss fachgerecht am Boden verankert werden. Bei erhöhten Windlasten bis hin zu Sturm ist die Standsicherheit der Konstruktion sicherzustellen, um Schäden zu verhindern.

2) Die mitgelieferten Schrauben sind nicht pulverbeschichtet und können witterungsbedingt rosten. Der Rost lässt sich mit handelsüblichem Rostentferner entfernen.

3) Hängen Sie keine Gegenstände an das Gestell!

4) Der Artikel darf nicht zum Spielen oder Klettern verwendet werden.

5) Kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill, Feuerwerk und Ähnliches) unter dem Artikel betreiben. Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung

könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.

Pflegehinweise:

Reinigen den Artikel regelmäßig, mindestens 1x pro Saison wenn Sie den Artikel winterfest machen.

Verwenden Sie zum Reinigen:

- Reines Wasser, gegebenenfalls mit möglichst neutralen Waschmitteln (pH Wert: 5-8).
- Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Mittel mit unbekannter Zusammensetzung verwenden.
- Die Oberflächentemperatur sollte während der Reinigung max. 25°C betragen.
- Achtung: Keinesfalls bei direkter Sonneneinstrahlung reinigen.
- Nur weiche, saubere und nicht kratzende Tücher und Schwämme verwenden.
- Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang mit klarem Wasser abspülen.
- Keine Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden!

Sollten Sie den Artikel einmal einlagern wollen: Verwahren Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen und kühlen Ort. Der Artikel sollte trocken und sauber sein, um Schimmelbildung, Verfärbungen und Beschädigungen vorzubeugen. Vermeiden Sie ebenso den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die das Gewebe schneiden oder einstechen könnten. Bewahren Sie Kleinteile separat auf.

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen.

### **Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 119517**

Je nach Modell ist dieser Artikel

ein Rollo oder ein Schiebetüre oder ein Paneel oder eine Lamellenwand oder eine Seitenwand für den Sonnenschutz und Sichtschutz für unsere Pergola Modelle HWC-L46 / HWC-P65 und sollte nur als solcher verwendet werden.

Wenn starker Wind oder Regen aufkommt sollte der Rollo sofort eingerollt werden, die Lamellen sollte geöffnet werden, die Türen oder Paneele so gestellt werden, dass der Wind diese nicht angreifen kann.

Verwenden Sie den Rollo nicht im Winter bzw. bei Schneefall. Verwahren Sie diesen über den Winter sauber und trocken.

Lassen Sie den Rollo nicht unbeaufsichtigt und fahren Sie diesen ein, wenn Sie nicht zuhause sind.

Für Alu Pergolen mit Lamellen:

Warnung: Öffnen Sie in der Schneesaison oder bei Schneevorhersage Ihre Lamellen in vertikaler Position, um Schäden an Ihrer Pergola zu vermeiden. Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu

schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.

Pflegehinweise: Verwenden Sie eine weiche Bürste um losen Schmutz zu entfernen. Keine Waschmaschinenwäsche für das Stoffdach! Wenn dann Handwäsche mit lauwarmem Wasser (max. 30 °C), Mildes Reinigungsmittel (kein Bleichmittel, keine Lösungsmittel) weiche Bürste oder Schwamm, anschließend gründlich ausspülen, komplett trocknen lassen, bevor es wieder montiert oder verstaut wird

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.