

Upozornění na bezpečnost pro zboží s číslem položky 110591

Tento výrobek je zahradní souprava ze dřeva

- stůl slouží jako odkládací plocha pro nádobí a pokrmy.
- židle / lavice / pohovky jsou určeny pouze k sezení.

Neprovozujte otevřený oheň (zahradní kamna, gril apod.) pod nebo bezprostředně vedle výrobku.

Zatěžujte povrch stolu pouze obvyklým množstvím nádobí, pokrmů a nápojů.

Pozor nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Udržujte je mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Pozor tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíců na poškození a uvolněná spojení. Utáhněte uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, nesmí být výrobek nadále používán!

Výrobek není určen jako stoupací pomoc / stupínek, nestoupejte ani neskákejte na výrobek! Pozor: Nebezpečí převrácení a zranění!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neodpovídající účelu a může vést k těžkým zraněním a poškození. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodpovídajícím použitím.

Obecné pokyny: Přečtěte si prosím všechny pokyny pečlivě před montáží a použitím výrobku. Uložte všechna bezpečnostní informace a návody na montáž pečlivě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku, dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace by mohla vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Pokyny pro údržbu:

Je-li povrch dřeva lakovaný: K čištění používejte vodu, měkkou houbu a jemný čisticí prostředek, jinak byste mohli poškodit ošetřený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani houby!

Je-li povrch dřeva nelakovaný: Nečistěte neošetřený dřevěný povrch vodou nebo čisticími prostředky. Pro čištění hrubých nečistot a prachu použijte nejlépe měkký kartáč, který nepoškodí dřevo.

Pro dlouhou životnost našeho výrobku doporučujeme každých 6 měsíců ošetřit vhodným prostředkem z odborného obchodu. Dřevo je přírodní materiál, který bez ochrany před povětrnostními vlivy začne nasávat vlhkost. To může způsobit neestetický vzhled dřeva, začne se odlupovat nebo rozpadat, tyto optické vady však neovlivňují užívání výrobku.

Instrukce pro uskladnění během zimy:

Výrobek by měl být suchý a čistý, uskladněte jej chráněný v originálním obalu.

Pokyny pro likvidaci:

Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci jako darování nebo

prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je na sběrném místě pro elektrické a elektronické spotřebiče, další informace získáte u vaší místní správy.

Místo instalace:

Dřevěný nábytek může být umístěn v interiéru, ne však v místnostech s vlhkým prostředím, a v exteriéru.

V exteriéru by měl být, pokud možno, pod střechou. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek voděodolnou krycí plachtou. Odstraňování vody / sněhu a následné dosušení nábytku prodlužuje životnost výrobku a zabraňuje tvorbě plísní.