



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Damit Sie lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, lesen Sie bitte alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center.

Die Langlebigkeit und das Aussehen von Möbeln hängen nicht nur von der Qualität des Produkts selbst ab, sondern auch von der sorgfältigen Pflege und Wartung durch den Benutzer. Jedes kleine Detail verdient Beachtung.

FÜR HOLZMÖBEL

1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen, Stöße, Kollisionen und den Kontakt mit korrosiven Chemikalien.
 2. Vermeiden Sie es, Möbel nach der Montage häufig zu bewegen.
 3. Die relative Luftfeuchtigkeit im Gebrauchsumfeld sollte zwischen 30 % und 80 % liegen, um Feuchtigkeit, Verformung und Fäulnis zu verhindern.
 4. Ziehen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände über die Oberfläche der Möbel, um Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung zu vermeiden.
 5. Reinigen Sie Ihre Möbel regelmäßig. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch mit einer milden Seifenlösung. Trocknen Sie die Möbel nach der Reinigung gründlich ab.
 6. Schützen Sie Möbel vor Hitze und Wasser, da diese die Oberfläche beschädigen können.
 7. Halten Sie scharfe Gegenstände fern, um Kratzer zu vermeiden.
 8. Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindungen und ziehen Sie lose Teile rechtzeitig nach.
 9. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über längere Zeit auf der Oberfläche zu lagern, um Verformungen zu verhindern.
 10. Bei unebenem Boden kann sich das Möbelstück im Laufe der Zeit verformen.
 11. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
 12. Verhindern Sie nach Möglichkeit, dass Kinder auf Möbeln springen oder darauf spielen, um Schäden an der Möbelstruktur zu vermeiden.
-

FÜR LEDERMÖBEL

1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da hohe Temperaturen das Leder verformen können.



2. Stellen Sie Ledermöbel an einen gut belüfteten und trockenen Ort, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
 3. Halten Sie sie von scharfen oder rauen Gegenständen fern, um Beschädigungen der Lederoberfläche zu verhindern.
 4. Vermeiden Sie den Kontakt der Lederoberfläche mit Öl, Säuren und anderen aggressiven Substanzen, um Schäden zu verhindern.
 5. Bei Verschmutzung wischen Sie das Leder vorsichtig mit einem weichen, leicht mit Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.
 6. Wischen Sie Ledermöbel am besten einmal pro Woche mit einem sauberen Tuch ab. Sprühen Sie anschließend einen speziellen Lederreiniger auf und polieren Sie die Oberfläche mehrmals mit einem weichen Seidentuch, um eine Alterung des Leders zu verhindern.
 7. Da Leder sehr saugfähig ist, ist Vorbeugung von Flecken besonders wichtig.
 8. Verwenden Sie im Frühling und Herbst ein Lederpflegemittel, um das Material geschmeidig zu halten.
-

FÜR STOFFMÖBEL

1. Entfernen Sie regelmäßig Staub von Stoffmöbeln. Verwenden Sie zunächst einen Staubwedel oder ein Tuch, um den Staub von der Oberfläche zu entfernen.
2. Reinigen Sie mit einem Tuch auch die Zwischenräume zwischen Armlehnen und Rückenlehne. Verwenden Sie anschließend einen kleinen Staubsauger, um allen Staub gründlich zu entfernen.
3. Drehen Sie die Kissen regelmäßig um. Klopfen Sie die Kissen wöchentlich im Freien aus, um die Fasern aufzulockern. Das Wenden sorgt für gleichmäßige Abnutzung.
4. Waschbare Bezüge. Abnehmbare Bezüge tragen zur Sauberkeit von Stoffsofas bei. Elastische Bezüge können in der Waschmaschine gewaschen und an der Luft getrocknet werden. Bezüge aus Baumwolle oder Leinen sollten chemisch gereinigt und niemals gebügelt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Waschmittel oder Weichspüler, da diese das Sofa beschädigen können. Testen Sie die Reinigung zunächst an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie fortfahren.
5. Möbel nicht häufig verschieben! Keine wilden Spiele mit Kindern auf dem Sofa! Keine Kratzer durch Haustierkrallen! Stellen Sie Möbel nicht zu nah an gestrichene Möbel oder Wände!
6. Bei Flecken verwenden Sie ein Tuch und ein spezielles Reinigungsmittel. Beginnen Sie von außen nach innen zu wischen. Lose Fäden oder Pilling schneiden Sie vorsichtig mit einer Schere ab.



7. Vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung, um ein Ausbleichen der Farben zu verhindern.
8. Schützen Sie Möbel in der Regenzeit vor Feuchtigkeit. Stellen Sie die Möbelfüße erhöht, um direkten Kontakt mit feuchten Böden zu vermeiden, der zu Schimmelbildung und Verrottung der inneren Polsterung führen kann.

Fehler können passieren – wir kümmern uns darum.

Obwohl wir uns stets bemühen, Ihnen hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und exzellenten Service zu bieten, lassen sich Fehler leider nicht immer ganz vermeiden. Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Unser hauseigenes Kundenservice-Team kümmert sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

WINHAUS GMBH

Christinenstraße 25 40880 Ratingen Deutschland,

customerservice@hometopia-eu.com

Antwort innerhalb von 24 Stunden,

0049-2102 5592955

Montag-Freitag, 9:00-17:00 Uhr,

www.hometopia-eu.com/help

Senden Sie uns Ihre Serviceanfrage über unsere Website.