

Bezpečnostné pokyny pre čiastočné položky s katalógovým číslom 139601

Táto položka je svietnik a mala by sa používať len ako taký.

Pozor, ozdobné časti nie sú potraviny a nie sú určené na konzumáciu!

Táto dekorácia so svojimi súčasťami nie je hračka!

Držte ďalej od detí, malých detí a domácich zvierat!

Položka je určená len pre vnútorné použitie.

Pri používaní so sviečkami sa riadte bezpečnostnými pokynmi pre horenie sviečok v súlade s EN 15494.

Upozornenie na riziko dusenia! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, patrí mimo dosahu detí. Držte ďalej od bábätiek a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Upozornenie: riziko prehltnutia! Tento artikel môže obsahovať drobné časti, ktoré môžu byť prehltuté! Držte drobné časti ďalej od detí!

Pravidelne kontrolujte položku každé 3-6 mesiace na poškodenie a uvoľnené spojenia. Uvoľnené skrutky dotiahnite! Ak sa objavia poškodenia, položka sa nesmie ďalej používať!

Používajte túto položku len na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sú považované za neúčelové a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté z nesprávneho použitia.

Všeobecné pokyny: Prečítajte si všetky pokyny pozorne, predtým než začnete montovať a používať výrobok. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a montážne pokyny na bezpečnom mieste. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, postupujte podľa bezpečnostných pokynov. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Údržba: Používajte mäkkú kefu na odstránenie uvoľnených nečistôt. Neperte textilnú strechu v práčke! Ak, tak ručné pranie v vlažnej vode (max. 30 °C), jemný čistiaci prostriedok (bez bielidla, bez rozpúšťadiel) mäkkou kefou alebo špongiou, dôkladne opláchnite, úplne vysušte pred opätovným namontovaním alebo skladovaním

Pokyny k likvidácii: Zlikvidujte výrobok v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia. Zvážte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich na recyklačnom dvore pre staré elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získať u vašej miestnej obecnej správy.

Pokyny na skladovanie: Položka by mala byť suchá a čistá, uchovávajte ju chránenú v kartóne, v ktorom bola dodaná.