

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 134321

Dieser Artikel ist ein Sonnenschutz und sollte nur als solcher verwendet werden.

Hinweis zur KIPPSICHERHEIT

1. Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht des Schirmständers. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung oder Verletzungen führen. Verletzungsgefahr!
2. Wenn Sie einen Schirmständer zum Befüllen benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Befüllen Sie unbedingt alle Module, um die maximale Stabilität zu erhalten. Um Frostschäden im Winter zu vermeiden, leeren Sie bitte das Wasser rechtzeitig. Je nach Hersteller können Sie die Module mit Wasser, mit Wasser und Sand oder mit Wasser und Kies befüllen. Wichtig ist, dass Sie alle Module in gleicher Art füllen. Bitte beachten Sie, dass je nach Füllung, das Gewicht der vier Module variieren kann.

Stellen Sie den Schirm nur auf festen, ebenen Untergrund auf. Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Artikels.

Bei starkem Wind oder Regen muss der Schirm geschlossen werden.

Sonnenschirme sind, aufgrund ihrer großen Fläche, enorm anfällig gegen Wind und Wetter. Bei starkem Wind sollten Sie Ihren Sonnenschirm daher zusammenklappen oder bei Unwetter sogar ganz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Schäden durch Zuwiderhandlung übernehmen wir keinerlei Haftung.

Bitte folgendes beim Aufstellen beachten: Der Schirm muss sich leicht entfalten lassen. Bitte wenden Sie keine Kraft oder Gewalt an, da wie bei allen Schirmen die Gefahr besteht, dass sich die Streben im geschlossenen Zustand verkeilen. Sollte dies der Fall sein, greifen Sie bitte einfach vor dem Öffnen unter den Schirm und bringen Sie die Streben in ihre korrekte Position.

Während des Öffnens und Schließens dürfen sich keine Personen im Öffnungs-, bzw. Schließungsbereichs des Schirmes befinden. Verletzungsgefahr!

Der Artikel darf nicht zum Spielen oder Klettern verwendet werden.

Hängen Sie keine Gegenstände an das Schirmgestell!

Der Artikel ist nur für den Außenbereich und den temporären Gebrauch konzipiert.

Schließen Sie den Schirm bei Nichtbenutzung oder wenn Sie nicht zu Hause sind.

Der Artikel schützt vor direktem Sonnenlicht, jedoch nur bedingt vor UV-Strahlung, verwenden Sie zusätzlich in geeignetes Sonnenschutzmittel.

Kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill, Feuerwerk und Ähnliches) unter oder neben dem Artikel betreiben. Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu

schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen. Pflegehinweise: Verwenden Sie eine weiche Bürste um losen Schmutz zu entfernen. Benutzen Sie niemals Waschmittel oder andere Putzmittel, um den Bezug zu reinigen.

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 70478

Dieser Artikel ist ein Sonnenschirmständer und sollte nur als solcher verwendet werden.

Hinweis zur KIPPSICHERHEIT

1. Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht für den Schirmständer. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung oder Verletzungen führen. Verletzungsgefahr!
2. Wenn Sie einen Schirmständer zum Befüllen benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Befüllen Sie unbedingt alle Module, um die maximale Stabilität zu erhalten. Um Frostschäden im Winter zu vermeiden, leeren Sie bitte das Wasser rechtzeitig. Je nach Hersteller können Sie die Module mit Wasser, mit Wasser und Sand oder mit Wasser und Kies befüllen. Wichtig ist, dass Sie alle Module in gleicher Art füllen. Bitte beachten Sie, dass je nach Füllung, das Gewicht der vier Module variieren kann.

Stellen Sie den Schirm nur auf festen, ebenen Untergrund auf. Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Artikels.

Vorsicht Erstickengefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche

Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 122472

Das Produkt ist nicht gefährlich.

Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.