

## **Varnostna opozorila za delovne izdelke s številko artikla 139624**

Ta izdelek je omara in naj se uporablja izključno kot omara.

Izdelek je namenjen samo za notranjo uporabo.

Ne preobremenjujte izdelka.

Pozor: Nevarnost poškodb! Ne sedite, stojte ali se ne naslanjajte na izdelek.

Pozor nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Držite jih stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne navlačite jih čez glavo!

Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki se lahko pogoltnejo! Majhne delce hranite ločeno od otrok!

Redno, vsakih 3–6 mesecev, pregledujte izdelek za morebitne poškodbe in zrahljane spoje. Zategnite zrahljane vijake! Če opazite poškodbe, izdelek ne sme več biti v uporabi!

Opozorilo: Nevarnost prevračanja, nevarnost nezgode in nevarnost poškodb! Pohištveni kos, ki ni pritrjen na steno, lahko ob prevrnitvi resno ali celo smrtno poškoduje otroka ali odraslega. Zato pritrdite vsa pohištva z nosilci ali posebnimi zaščitami proti prevračanju (deloma niso priložene) na steno. Pri tem bodite vedno pozorni na morebitne kable ali cevi, ki lahko potekajo v steni.

Uporabljajte ta izdelek samo za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za osebne namene. Druge uporabe se ne štejejo za predvidene in lahko vodijo do hudih poškodb in poškodb. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe.

Splošna navodila: Prosimo, preberite vsa navodila skrbno, preden sestavite izdelek in ga pričnete uporabljati. Varno shranite vse varnostne informacije in navodila za montažo. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko povzroči resne poškodbe, poškodbe lastnine ali celo smrt.

Navodila za nego: Redno sesajte oblazinjeno pohištvo. Če ima izdelek pokrivalo, ga negujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, uporabite perjanico za prah za čiščenje. Za vse druge površine in ob močnejši umazaniji lahko uporabite vlažno bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo poškodbe. Za pohištvo v kopalnici: Takoj obrišite vodo in kondenz!

Navodila za odstranjevanje: Izdelek odstranite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot so donacije ali prodaja. Elektronski izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odnosite jih na reciklažni center za električne in elektronske odpadke, več informacij lahko pridobite pri vaši lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, shranjujte ga zaščitene v škatli,

v kateri je bil dostavljen.