

Bezpečnostní pokyny pro dílčí články s číslem článku 120487

Tento výrobek je sluneční clona a měl by být používán pouze jako takový.

Pokyny k BEZPEČNOSTI PROTI PŘEVŘÁCENÍ

1. Dodržujte uvedenou minimální hmotnost stojanu na deštník. Nevhodný stojan na deštník může způsobit poškození nebo zranění. Nebezpečí zranění!
2. Pokud používáte plnitelný stojan na deštník, postupujte následujícím způsobem: Naplňte všechna moduly, abyste zajistili maximální stabilitu. Abyste předešli poškození mrazem v zimě, včas vypustte vodu. Podle výrobce můžete moduly naplnit vodou, vodou a pískem nebo vodou a štěrkem. Důležité je, abyste všechny moduly naplnili stejným způsobem. Upozorňujeme, že podle náplně se může hmotnost čtyř modulů lišit.

Umístěte deštník pouze na pevný, rovný povrch. Vždy zajistěte pevný stoj výrobku.

V případě silného větru nebo deště deštník zavřete.

Slunečníky jsou kvůli své velké ploše extrémně náchylné na vítr a počasí. Za silného větru byste měli svůj slunečník sklopit nebo v případě bouřky zcela odstranit z nebezpečné oblasti. Za škody způsobené nedodržením pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Při postavení prosím dbejte následujícího: Deštník by se měl snadno rozvinout. Nepoužívejte násilí ani sílu, protože, stejně jako u všech deštníků, existuje riziko zkřížení tyčí ve složeném stavu. V takovém případě jednoduše sáhněte před otevřením pod deštník a nastavte tyče do správné polohy.

Při otevírání a zavírání se nesmí v prostoru otevírání nebo zavírání deštníku nacházet žádné osoby. Nebezpečí zranění!

Výrobek nesmí být používán ke hraní nebo lezení.

Na rám deštníku nezavěšujte žádné předměty!

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití a dočasné použití.

Deštník zavřete, pokud ho nepoužíváte nebo pokud nejste doma.

Výrobek chrání před přímým slunečním světlem, ale pouze omezeně před UV zářením, použijte zároveň vhodný opalovací krém.

Pod nebo vedle výrobku nevytvářejte otevřený oheň (zahradní pec, gril, ohňostroj a podobně). Pozor na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako je plastový sáček, nepatří do rukou dětem. Držte jej mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor na nebezpečí udušení! Upozorňujeme, že tento výrobek může obsahovat malé díly, které lze spolknout! Držte malé díly mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněná spojení. Utažte uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, nesmí se výrobek dále používat!

Výrobek používejte pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro

soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neúčelného použití.

Všeobecné pokyny: Před sestavením a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovávejte veškeré bezpečnostní informace a návody ke stavbě. Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost svého výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace by mohla vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.

Péče: Použijte měkký kartáč k odstranění volných nečistot. Neperte střechu v pračce! Pouze ruční mytí v teplé vodě (max. 30 °C), mírně čisticí prostředek (bez bělidel, bez rozpouštědel), měkký kartáč nebo houba, potom důkladně opláchněte, nechte zcela oschnout před opětovnou montáží nebo uložením

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u místní obecní správy.

Pokyny pro skladování: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte jej chráněný v kartonu, ve kterém byl dodán.