

Bezpečnostní upozornění pro výrobky s číslem výrobku 80544

Tento výrobek je dřevěný obal na popelnice a měl by být používán pouze jako takový.

Pozor nebezpečí úrazu! Vždy zajišťujte pevné postavení výrobku. Umístěte výrobek na chráněné a rovné místo.

Aby se předešlo zkroucení částí vlivem vnějších vlivů, jako je vítr, doporučuje se obal na popelnice ukotvit k zemi. Upozornění!: Ujistěte se, že v zemi nejsou uloženy žádné kabely nebo vedení. Nechte to zkontrolovat profesionálem!

Pozor nebezpečí úrazu! Výrobek není určen jako pomůcka ke stoupání, nestoupejte ani neskákejte na výrobek!

Pozor nebezpečí úrazu! Výrobek nesmí být používán ke hraní nebo lezení. Pozor nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako například plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nesundávejte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí udušení! Pozor, tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíce kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Zatáhněte uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Používejte tento výrobek pouze k určenému použití, v technicky bezchybném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nepatřičné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Před sestavením a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uložte si všechny bezpečnostní informace a pokyny k sestavení. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Péče:

Je-li povrch dřeva lakovaný: K čištění používejte vodu, měkkou houbu a mírný čisticí prostředek, jinak můžete poškodit ošetřený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo houby!

Je-li povrch dřeva nelakovaný: Nepoužívejte na neošetřený dřevěný povrch vodu ani čisticí prostředky. K čištění hrubé nečistoty a prachu použijte nejlépe měkký kartáč, který dřevo nepoškodí.

Aby vám výrobek dlouho sloužil, doporučujeme každých 6 měsíců ošetřit vhodným prostředkem z odborného obchodu. Dřevo je přírodní produkt, který bez ochrany proti povětrnostním vlivům začne absorbovat vlhkost. Tím se dřevo stává nevzhledným, začíná se olupovat nebo tříštit, ale tyto optické vady neovlivňují používání výrobku.

Pokyny k uskladnění na zimu:

Výrobek by měl být suchý a čistý, uskladněte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.

Pokyny k likvidaci:

Vyhazujte výrobek ve shodě s ekologickými normami. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do běžného odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u místní správy.

Místo umístění:

Dřevěný nábytek může být umístěn v interiéru, ale ne ve vlhkých místnostech a venku.

Venku by měl být, pokud možno, zastřešený. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek povětrnostní plachtou. Odstranění vody / sněhu a následné vysušení nábytku prodlužuje životnost výrobku a zabraňuje tvorbě plísní.