

Bezpečnostné pokyny pre dielce s číslom výrobku. 107580

Tento artikel je kôš na bielizeň a mal by byť používaný iba ako taký.

Článok je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Nezaťažujte výrobok nadmerne.

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu! Nesadajte si, nestavajte sa ani sa neopierajte o výrobok.

Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a úrazu! Vždy zabezpečte pevné postavenie výrobku.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Balenie, ako sú plastové vrecká, nepatria do detských rúk. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Každé 3-6 mesiacov kontrolujte výrobok na poškodenie a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, výrobok nesmie byť ďalej používaný!

Používajte tento výrobok iba na určené účely, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neprimerané a môžu spôsobiť vážne zranenia a poškodenia. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným použitím.

Všeobecné pokyny: Pred zostavením a použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny a informácie starostlivo. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž dobre. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má výrobok poťah, udržiavajte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú handričku. Nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, tieto môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy likvidácie, ako darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate u miestneho úradu.

Pokyny na uskladnenie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.