

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 65353

Dieser Artikel ist ein Whirlpool und sollte nur als solcher verwendet werden.

Höchste Vorsicht ist geboten, um einen unerlaubten Zugang durch Kinder zu verhindern! Beaufsichtigen Sie die Kinder rund um den Whirlpool, um das Risiko des Ertrinkens zu reduzieren. Sperren Sie den Whirlpool nach jedem Gebrauch mit der Abdeckung ab! **GEFAHR DES ZUFÄLLIGEN ERTRINKENS!**

Untersuchen Sie die Whirlpool-Abdeckung regelmäßig auf Beschädigungen, vorzeitigen Verschleiß, sowie Schäden und Anzeichen von Verschleiß. Verwenden Sie nie eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung!

Höchste Vorsicht beim Ein- und Ausstieg aus dem Whirlpool ist geboten. Achtung **AUSRUTSCHGEFAHR!**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte wie Licht, Telefon, Radio oder Fernseher innerhalb von 3,5 m Umkreis! **GEFAHR DES STROMSCHLAGS!**

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss dieses durch einen Elektro- Fachmann ersetzt werden.

Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn es regnet, donnert oder blitzt!

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, Adapter- oder Konverterstecker, um das Gerät an den Strom anzuschließen. Eine richtig platzierte Anschlussdose ist unabdingbar.

Der Whirlpool wird mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geliefert, welcher den Bemessungsfehlerstrom 10 mA nicht überschreitet.

Komponenten, welche unter Whirlpoolspannung stehen, ausgenommen Teile mit Schutzkleinspannung unter 12V, müssen unzugänglich für Benutzer des Whirlpools sein.

Geräte mit elektrischen Komponenten, mit Ausnahme der Fernbedienung, müssen befestigt beziehungsweise außer Reichweite gehalten werden, sodass sie nicht in den Whirlpool fallen können!

Der Sicherungskasten muss mindestens einem Abstand von 3,5 m zum Whirlpool haben!

Elektrische Installationen müssen den lokalen Anforderungen beziehungsweise Standards entsprechen! Drücken beziehungsweise ziehen Sie nicht am Bedienungsfeld und legen Sie nach der Installation keine schweren Gegenstände darauf.

Der Whirlpool kann ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten beziehungsweise mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden. Wichtig ist jedoch eine angemessene Aufsicht oder Anweisung über die Verwendung des Whirlpools, sowie eine Aufklärung über alle Gefahren. Kinder dürfen weder mit dem Whirlpool spielen noch ihn selbst ohne Aufsicht nutzen, reinigen oder warten. Um das Risiko oder Verletzungen zu verringern, erlauben Sie den Kindern die Verwendung des Whirlpools nur unter Aufsicht!

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil genug ist, die erwartete Last zu tragen!

Ein ausreichendes Entwässerungssystem muss für das überlaufende Wasser vorhanden sein!

Um das Risiko von Verletzungen zu verringern:

Niedrigere Wassertemperaturen werden empfohlen für kleine Kinder und bei einer Nutzung über 10 Minuten. Generell wird empfohlen, die durchschnittliche Wassertemperatur des Whirlpools von 40°C (104°F) nicht zu überschreiten.

Bei schwangeren Frauen sollte die Wassertemperatur auf 38°C (100°F) begrenzt werden. Vor dem Eintritt in das Wasser, sollten Sie die Temperatur messen.

Benutzen Sie den Pool niemals, wenn Sie unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen!

Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und möglicherweise Ertrinken führen!

Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer Hyperthermie erheblich erhöhen!

Die Ursachen und Symptome von Hyperthermie können wie folgt beschrieben werden: Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers mehrere Grad über der normalen Körpertemperatur 37°C (98,6°F) liegt. Die Symptome sind eine erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht.

Übergewichtige Personen, Personen mit Herzkrankheiten, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblem oder Diabetes sollten vor der Benutzung des Whirlpools ihren Arzt kontaktieren!

Personen, welche Medikamente zu sich nehmen, sollten ebenfalls einen Arzt vor der Benutzung des Whirlpools kontaktieren!

Bei Beeinträchtigungen sollten Sie generell Ihren Arzt vor der ersten Verwendung kontaktieren. Insbesondere wenn Sie schwanger, Diabetiker, bei schlechter Gesundheit sind oder unter ärztlicher Betreuung stehen!

Menschen mit Infektionskrankheiten sollten den Whirlpool nicht benutzen!

Wassertemperatur von über 42°C (108°F) kann schädlich für Ihre Gesundheit sein. Verwenden Sie niemals einen Whirlpool alleine oder erlauben Sie auch anderen nicht, den Whirlpool alleine zu verwenden!

Verwenden Sie den Whirlpool nicht unmittelbar nach körperlich anstrengenden Übungen! Die Nutzung des Whirlpools kann dann zur Bewusstlosigkeit führen!

Verlassen Sie den Whirlpool sofort, wenn Sie sich unwohl, schwindelig oder schlaftrig fühlen. Die Wärme des Whirlpools kann Hyperthermie und Bewusstlosigkeit verursachen.

Der Whirlpool sollte nie in einer Umgebung stehen, bei welcher die Temperatur unter 0°C(32°F) liegt. Somit wird das Gefrieren des Poolwassers vermieden.

Es ist hilfreich, eine Barrierematte zwischen dem Whirlpool und den Boden zu legen.

Ähnliche Matten, die aus Schaumstoff oder anderen Materialien mit Wärmesperrfunktion bestehen, können ebenfalls verwendet werden. Schalten Sie den Whirlpool nicht an, wenn das Wasser gefroren ist.

Gießen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur von über 40°C (104°F) direkt in den Whirlpool.

Trennen Sie immer das Gerät von der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen, abbauen oder warten.

Springen und tauchen Sie nie in den Whirlpool.

Kein elektrisches Gerät darf während des Gebrauchs über dem Pool platziert werden.

Vergraben Sie niemals das Netzkabel!

Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht von Rasenmähern, Heckenscheren und anderen Geräten beschädigt werden kann!

Versuchen Sie nicht dieses Produkt ein- oder auszustecken während Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind!

Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn die Lieferung beschädigt war oder es Fehlfunktionen in irgendeiner Weise gibt.

Halten Sie alle Haustiere vom Whirlpool fern, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.

Fügen Sie niemals Badeöl, Badesalz oder andere Zusätze in das Whirlpoolwasser!

Fügen Sie dem Wasser immer chemische Substanzen hinzu. Fügen Sie nie den chemischen Substanzen Wasser hinzu. Dies kann starken Rauch oder heftige Reaktionen auslösen! Erneuern Sie das Wasser alle 3-5 Tage!

Lassen Sie sich von einem Whirlpool Fachmann beraten, welche chemischen Substanzen zur Desinfektion nötig sind.

Bauen Sie den Whirlpool nicht bei einer Temperatur von unter 4°C (39°F) auf, wenn die Heizung nicht in Betrieb gesetzt ist.

Das Betreten und Verlassen des Whirlpools muss langsam und vorsichtig erfolgen. ACHTUNG: AUSRUTSCHGEFAHR+VERLETZUNGSEGEFAHR!

Um Schäden an der Pumpe zu vermeiden, machen Sie den Whirlpool nie an, bevor er nicht bis zum Minimum der Wasserlinie mit Wasser gefüllt ist.

Bauen Sie den Whirlpool nur auf einer richtig vorbereiteten Unterlage auf, die der Belastung standhalten kann!

Lassen Sie den Whirlpool nicht für eine längere Zeit leer stehen, sondern lassen Sie das Wasser gründlich ab und lagern Sie den Pool außer Reichweite von Kindern!

Setzen Sie den Whirlpool keinen direkten Sonnenstrahlen aus.

Prüfen Sie den Whirlpool regelmäßig vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen! Legen Sie den Whirlpool nach Gebrauch weg oder sperren Sie diesen ab, sodass Unbefugten der Zutritt nicht möglich ist.

Öffnen Sie die Abdeckung, wenn die Luftblasenfunktion eingeschaltet ist.

Um eine Gefährdung durch eine unbeabsichtigte Rückstellung der Thermoschalter zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht mit einer externen Schaltvorrichtung benutzt werden, wie beispielsweise einem Zeitregler, oder mit einer Schaltung verbunden sein, die normalerweise von einem Programm an- und ausgeschaltet wird.

Beachten Sie entsprechende Kapitel für Details über die Reinigung und andere Wartungsarbeiten. Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten

Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.