

Varnostno opozorilo za izdelke z identifikacijsko številko izdelka 98577

Ta izdelek je lesena korita za rastline in jih je treba uporabljati samo kot taka.

Mesto namestitve:

Izberite primerno mesto za svojo korito za rastline. Pozorni bodite na naslednje točke:

- 1) območje zaščiteno pred vetrom.
- 2) zadostna razdalja od ognjišč (upoštevajte tudi smer vetra).
- 3) V primeru pričakovanih neviht, kot so močni vetrovi in močno deževje ali podobno, preverite trdnost vseh povezav in preventivno odstranite izdelek iz nevarnega območja.

Pozor: Nevarnost prevračanja in poškodbe! Vedno zagotovite stabilno postavitve izdelka. Pozor nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite jih izven dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Izdelek redno preverjajte na vsakih 3-6 mesecev glede poškodb in ohlapnih povezav. Zategnite ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelek ne sme več uporabljati!

Ta izdelek uporabljajte samo za predviden namen, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe se štejejo za nepredvidene in lahko povzročijo hude poškodbe in poškodbe. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe.

Splošna navodila: Pred sestavljanjem in uporabo izdelka natančno preberite vsa navodila. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje skrbno shranite. Za svojo varnost in varnost svojega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano premoženje ali celo smrt.

Navodila za nego:

Če je lesena površina lakirana: Za čiščenje uporabite vodo, mehko gobico in blag čistilec, saj lahko drugače poškodujete obdelano površino. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gobic!

Če lesena površina ni lakirana: Nečistite neobdelane lesene površine z vodo ali čistilci. Za čiščenje grobe umazanije in prahu je najbolje uporabiti mehko krtačo, ki ne poškoduje lesa.

Da boste dolgo uživali v našem izdelku, vam priporočamo, da ga vsakih 6 mesecev obdelate z ustreznim sredstvom, ki ga najdete v specializiranih trgovinah. Les je naravni material, ki brez zaščite pred vremenskimi vplivi začne vpijati vlago. To lahko povzroči, da les postane neprivlačen, začne se luščiti ali cepiti, vendar ti optični defekti ne vplivajo na uporabo izdelka.

Navodila za shranjevanje čez zimo:

Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščenega v škatli, v kateri je bil dostavljen.

Navodila za odstranjevanje:

Izdelek odvrzite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah za odstranitev, kot

so donacija ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odvrzite jih na zbirališču za električne in elektronske odpadke, za več informacij se obrnite na vašo lokalno občinsko upravo.

Mesto namestitve:

Leseno pohištvo lahko postavite v notranjih prostorih, vendar ne v vlažnih prostorih, in na prostem.

Na prostem naj bo ta, po možnosti pod streho. Če to ni mogoče, je priporočljivo, da pohištvo zaščitite z vremensko odpornim pokrivalom. Odstranitev vode / snega in nato sušenje pohištva poveča življenjsko dobo izdelka in preprečuje nastanek plesni.