art geist

INFORMATIONEN

Information für den Kunden

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wir setzen alles daran, dass unsere Dekorationsartikel die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

Vor der Montage – Vorbereitung und Sicherheit

Machen Sie sich mit den folgenden Hinweisen vertraut und legen Sie die benötigten Werkzeuge bereit. Denken Sie daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat.

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Bleistift
- Maßband / Lineal
- Wasserwaage
- Hammer
- Schraubendreher (falls für die Montage der Haken erforderlich)
- Haken / Aufhänger (passend zum Gewicht des Bildes und zur Art der Wand)
- Detektor für Elektro-/Wasserinstallationen (empfohlen)
- Schutzbrille und Arbeitshandschuhe (empfohlen)

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Haken verwenden, die dem Gewicht des Bildes und der Art der Wand (z. B. Ziegel, Beton, Gipskartonplatte) entsprechen. Eine unzureichende Befestigung kann dazu führen, dass sich das Bild von der Wand löst, was eine Beschädigung des Bildes, des Eigentums oder Körperverletzungen zur Folge haben kann.
- Bevor Sie in die Wand bohren, stellen Sie unbedingt sicher, dass sich an der Bohrstelle keine versteckten Elektro-, Wasser-, Gasinstallationen oder andere Leitungen befinden. Verwenden Sie im Zweifelsfall einen Installationsdetektor. Eine Beschädigung von Installationen kann zu ernsthaften Gefahren führen (z. B. Stromschlag, Wasser-/Gasleck).
- Beim Bohren wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen, um die Augen vor Staub und Splittern zu schützen. Auch das Tragen von Arbeitshandschuhen ist ratsam.
- Wenn Sie das Bild in der Höhe montieren, stellen Sie sicher, dass die Leiter oder das Podest, auf dem Sie stehen, stabil und sicher ist.
- Montieren Sie das Bild an einem für kleine Kinder und Haustiere unzugänglichen Ort, insbesondere wenn es schwer ist oder kleine, abnehmbare Teile enthält. Ein herabfallendes Bild kann eine Gefahr darstellen.

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

Schritt 1 – Wahl des Ortes und der Höhe

- Wählen Sie einen geeigneten Platz an der Wand, berücksichtigen Sie dabei die Ästhetik und stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil ist. Überlegen Sie die optimale Höhe – in der Regel sollte die Mitte des Bildes auf Augenhöhe liegen (ca. 140-160 cm vom Boden).

Schritt 2 – Messung und Markierung der Befestigungspunkte

- Messen Sie die Breite und Höhe des Bildes. Bestimmen Sie genau, wo sich die Aufhängepunkte am Bilderrahmen befinden sollen (dies ist in der Regel eine Metallaufhängung, ein Seil oder zwei Aufhängungen an den Seiten des Rahmens).
- Halten Sie das Bild an der gewünschten Stelle an die Wand und markieren Sie mit einem Bleistift die Punkte, an denen sich die Wandbefestigungen befinden werden.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die markierten Punkte perfekt waagerecht sind. Dies ist entscheidend für Ästhetik und Stabilität.

Schritt 3 – Bohren der Löcher

- Setzen Sie den passenden Bohrer in die Bohrmaschine ein, der der Größe des verwendeten Dübels entspricht.
- Prüfen Sie vor dem Bohren nochmals mit dem Detektor, ob sich keine versteckten Installationen in der Wand befinden.
- Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen. Die Tiefe des Lochs sollte der Länge des Dübels entsprechen.
- Sie die Löcher von Staub, z. B. mit einem Staubsauger oder Druckluft.

Schritt 4 – Montage der Dübel und Haken

- Stecken Sie die Spreizdübel in die gebohrten Löcher. Sie sollten fest sitzen; falls sie locker sind, könnte es notwendig sein, Dübel mit größerem Durchmesser oder eines anderen Typs zu verwenden.
- Schrauben oder schlagen Sie die Haken/Aufhänger in die Dübel und stellen Sie sicher, dass sie stabil und sicher befestigt sind. Sie sollten mindestens das Doppelte des Bildgewichts tragen können.

Schritt 5 – Aufhängen des Bildes

- Heben Sie das Bild vorsichtig an und halten Sie es mit beiden Händen stabil fest.
- Platzieren Sie die Aufhänger des Bildes auf den an der Wand montierten Haken.
- Überprüfen Sie vorsichtig, ob das Bild gerade und stabil hängt. Verwenden Sie bei Bedarf eine Wasserwaage für kleinere Korrekturen.

Pflege und zusätzliche Hinweise:

- Verwenden Sie zum Reinigen der Leinwand ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Mittel oder übermäßige Kraft, um Beschädigungen des Drucks zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Bild an Orten aufzuhängen, die direkter, intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, da dies mit der Zeit zum Verblassen der Farben führen kann.
- Schützen Sie das Bild vor übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen, die sich negativ auf Leinwand und Rahmen auswirken können.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Bildbefestigung, insbesondere wenn es an einem Ort hängt, der Vibrationen oder Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Warnhinweise:

- Unsachgemäße Verwendung: Unsachgemäße Verwendung oder Montage kann zu Produktschäden führen oder eine Sicherheitsgefahr darstellen.

- Beschädigungen: Sollten Sie Schäden oder Mängel am Produkt feststellen, stellen Sie bitte die Verwendung ein.

Kontakt zum Hersteller:
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder ein Problem im Zusammenhang mit der Produktsicherheit melden wollen, kontaktieren Sie uns bitte:

Produzent: Artgeist sp. z o.o.
Adresse: ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, Polen
Telefon: (+48) 71 349 30 96
E-Mail: info@artgeist.com
Webseite: https://artgeistgroup.com/

Meldung von Gefahren:
Gemäß den Anforderungen der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) überwachen wir die Sicherheit unserer Produkte auf dem Markt. Ihr Feedback ist uns äußerst wichtig. Wenn Sie Gefahren im Zusammenhang mit unserem Produkt feststellen, bitten wir Sie um umgehende Kontaktaufnahme.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!