

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem artiklu 107449

Tento výrobek je zahradní domek/skladiště a slouží k uskladnění zahradního nářadí a zahradního nábytku. Měl by být používán pouze k tomuto účelu.

Při montáži je nutné nosit bezpečnostní obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Dále by při montáži neměly být přítomny děti. Pozor, nebezpečí zranění!

Zacházejte opatrně s díly s ocelovými hranami! Pozor, nebezpečí zranění! Používejte k montáži pouze nástroje uvedené v návodu.

Nestavte za studeného, deštivého nebo větrného počasí.

Vezměte na vědomí, že existují místní předpisy, vyhlášky a nařízení upravující stavbu zahradních domků. Možná budete potřebovat povolení, informujte se na příslušném městském úřadě.

Zahradní domek musí být nutně ukotven v základu, tento krok nesmí být vynechán.

Doporučujeme postavit zahradní domek na místě chráněném před větrem, aby se předešlo poškození při silném větru. Dveře by měly být vždy zavřeny.

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití.

Opírejte těžké předměty o zahradní domek, abyste zabránili deformacím.

Pravidelně větrejte, aby se zabránilo tvorbě plísní!

Benzínové zařízení musí být před uskladněním v zahradním domku vychlazené.

Vyvarujte se používání sekaček na trávu, mechanických kos či podobných zařízení v blízkosti. Pozor na nebezpečí požáru jiskřením! Pozor na nebezpečí poškození stěn!

Při sněhu je třeba střechu odhrnout! Nahromaděné listí musí být rovněž odstraněno.

Držte výrobek dál od otevřeného ohně a zdrojů tepla. Neskladujte žádné horké předměty, jako jsou nedávno použité grilovací zařízení, pochodně, hořlavé chemikálie nebo podobné. Rovněž není povoleno v tomto výrobku grilovat a vařit. Pozor na nebezpečí udušení!

Nikdy nevstupujte na střechu! Nepřelézajte, nevšlétejte, neskakejte! Pozor, nebezpečí zranění!

Výrobek nesmí být používán jako úkryt, k bydlení či jako spacák pro lidi nebo zvířata!

Děti a domácí zvířata musí být během používání pod dohledem, aby se předešlo náhodnému uzamčení v zahradním domku.

Výrobce doporučuje betonovou desku jako základ typu. Důrazně doporučujeme nechat si poradit odborníky ohledně betonového základu a tuto práci nechat provést odbornou firmou. Za škody způsobené nesprávnou montáží nelze převzít žádnou záruku nebo odpovědnost. Podklad musí být stabilní vůči zátěži. Podklad či základ musí být rovný, jinak může dojít k potížím při montáži a přesnosti přizpůsobení dveří. Zahradní domek musí být nutně ukotven v základu, tento krok nesmí být vynechán.

Pokyny pro údržbu:

K čištění používejte čistou vodu z hadice na zahradu (ŽÁDNÝ vysokotlaký nebo parní čistič) a jemný čisticí prostředek. Používejte měkký bavlněný hadřík (není mikrovláknem) a při silnějším znečištění lze použít také neškrábací kartáč. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující aceton nebo olej, ani abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Mohly by způsobit skvrny nebo poškození výrobku. Pozor na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nikdy neoblékejte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí udušení! Tento výrobek může obsahovat malé díly, které mohou být spolknuty! Udržujte malé díly mimo dosah dětí!

Pravidelně kontrolujte výrobek každé 3-6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby znovu utáhněte! Pokud jsou zjištěna poškození, výrobek již nesmí být používán!

Používejte tento výrobek pouze k jeho určenému použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jakékoli jiné použití není považováno za určené použití a může vést k vážným zraněním a poškozením. Za škody způsobené nesprávným používáním výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Všeobecné pokyny: Prosím, přečtěte si důkladně všechny pokyny před montáží a používáním výrobku. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a montážní návody. Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může způsobit vážná zranění, poškození majetku nebo dokonce smrt.