Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 80674

Dieser Artikel ist eine Hängematte und dient ausschließlich zum Liegen und Ruhen.

Stellen Sie den Artikel nur auf festem Untergrund, ebener Rasenfläche auf. Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Artikels. Achtung Kippgefahr!

Sollten Sie die Hängematte auf auf Terrassen-, Fließen-, Steinboden aufstellen raten wir Ihnen zu einer rutschfesten Unterlage für das Gestell.

Stellen Sie sicher, dass der Artikel immer auf einem stoß-dämpfenden Untergrund steht, so dass sich beim Herausfallen niemand verletzen kann.

Hängen Sie keine Gegenstände an das Gestell!

Setzten Sie den Artikel keinen extremen Wetterbedingungen aus.

Achtung Verletzungsgefahr! Der Artikel und die Zubehörteile sind kein Spielzeug. Der Artikel darf nicht zum Spielen oder Klettern verwendet werden. Kinder sollten den Artikel niemals ohne Aufsicht nutzen! Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren!

Legen Sie sich immer mittig auf die Hängematte.

Benutzen Sie die Hängematte niemals mit 2 Personen gleichzeitig.

Achten Sie vor der Benutzung, dass die Steckverbindungen fest sitzen

Setzen Sie sich vorsichtig in die Mitte der Hängematte, bevor Sie sich hinlegen.

Werfen Sie sich nicht mit Schwung in die Hängematte!

Das maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden.

Stellen Sie den Artikel mit ausreichend Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gegenständen und etc. auf.

Achten Sie auf Ihre Hände und Füße! Es besteht ein Einklemm- und Quetschgefahr!

Machen Sie kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill und ähnliches) unter oder neben dem Artikel. Achtung Feuergefahr! Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen. Pflegehinweise: Saugen Sie die Polstermöbel regelmäßig ab. Hat der Artikel einen Bezug pflegen und reinigen Sie diesen entsprechend nach Material (Textil, Leder, Kunstleder). Besteht ihr Möbel aus Holz nutzen Sie einen Staubwedel zur Reinigung. Für alle anderen Oberflächen und bei stärkerem Schmutz können Sie ein nebelfeuchtes Baumwolltuch verwenden. Keinesfalls sollten Sie scharfe oder scheuernde Reiniger verwenden, diese können Schäden verursachen. Für Möbel im Bad: Wasser und Kondenswasser sofort abwischen!

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.