

Bezpečnostná upozornenie pre výrobky s číslom výrobku. 134347

Tento článok je záhradná súprava z dreva

- stôl je odkladacím priestorom pre riad a pokrmy.

- stoličky / lavice / pohovky sú sedacím nábytkom a slúžia výhradne na sedenie.

Nepracujte s otvoreným ohňom (záhradný krb, gril a podobne) pod alebo hneď vedľa tohto článku.

Zaťažujte povrch stola len bežnými domácimi množstvami riadu, pokrmov a nápojov. Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte ho mimo dosahu bábätiiek a malých detí! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo vdýchnutia! Upozornenie, tento artikel môže obsahovať malé súčasti, ktoré by mohli byť vdýchnuté! Držte malé súčasti mimo dosahu detí!

Pravidelne každé 3-6 mesiacov kontrolujte článok na poškodenia a uvoľnené spoje. Znovu pevne utiahnite uvoľnené skrutky! Ak sú zistené poškodenia, článok nesmie byť ďalej používaný!

Článok nie je výstupnou pomôckou / schodík, nestúpajte ani neskáčte na článok!

Pozor: Nebezpečenstvo prevrhnutia a zranenia!

Používajte tento článok len na jeho určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nevhodné a môžu viesť k ťažkým zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Všeobecné pokyny: Prečítajte si všetky pokyny dôkladne pred zložením a používaním článku. Dobre uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na zloženie. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, prosím, dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu:

Ak je povrch dreva lakovaný: Používajte na čistenie vodu, mäkkú špongiu a jemný čistiaci prostriedok, inak môžete poškodiť ošetrovaný povrch. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani špongie!

Ak povrch dreva nie je lakovaný: Nečistite neošetrený drevený povrch vodou alebo čistiacimi prostriedkami. Na čistenie hrubej špiny a prachu použite najlepšie mäkkú kefu, ktorá drevo nepoškodí.

Aby ste si mohli čo najdlhšie užívať náš článok, odporúčame vám ho každých 6 mesiacov ošetriť vhodným prostriedkom z odborného obchodu. Drevo je prírodným produktom, ktoré bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi začne absorbovať vlhkosť. Tým sa drevo stáva nevzhľadným, začne sa odlupovať alebo štiepiť, tieto optické vady však neovplyvňujú použitie článku.

Pokyny na uskladnenie počas zimy:

Článok by mal byť suchý a čistý, skladujte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.

Pokyny na likvidáciu:

Zlikvidujte článok environmentálne vhodným spôsobom. Zvážte alternatívy likvidácie,

ako je darovanie alebo predaj. Elektronické články nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické staré zariadenia, ďalšie informácie získate u vašej miestnej obecnej správy.

Miesto inštalácie:

Drevený nábytok môže byť umiestnený v interiéri, avšak nie v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a v exteriéri.

V exteriéri by mal byť najlepšie pod strechou. Ak to nie je možné, odporúča sa zakryť nábytok poveternostnou krycou plachtou. Odstraňovanie vody / snehu a následné osušenie nábytku predlžuje životnosť produktu a zabraňuje tvorbe plesní.