

Säkerhetsinformation för artiklar med artikelnummer 97864

Denna grill är avsedd för utomhusbruk i ett välventilerat område för tillagning av grillbar mat. Annan användning eller ändringar av produkten anses inte vara avsedd och kan leda till skador och skador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade av felaktig användning.

Underlåtenhet att följa VARNINGAR, FARO- och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER som finns i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Dessutom kan underlåtenhet att följa dessa anvisningar orsaka bränder eller explosioner och leda till egendomsskador. Läs, förstå och följ alla instruktioner innan du använder grillen!

VARNING: KVÄVNINGSRISK!

Använd INTE grillen i trånga och/eller bebodda områden, t.ex. i hus, tält, husvagnar, husbilar, andra fordon eller båtar. Annars kan detta leda till dödsfall genom kolmonoxidförgiftning.

FÖRSIKTIGHET SKADEHÅLLNING!

Grillen blir mycket het, flytta den inte under användningen. Använd alltid värmetåliga handskar (med kontakthårdighet nivå 2 eller högre enligt DIN EN 407) när du hanterar grillen. Låt grillen svalna helt innan du flyttar, rengör eller lagrar den.

Användning i ett garage eller i en byggnad, eller i andra slutna utrymmen som tält, husvagnar, bilar, källare, lador eller båtar är förbjudet!

Använd aldrig grillar och eldstäder som uppvärmning!

Använd inte sprit, alkohol eller bensin för att tända grillen. Använd endast grill-/eldtändare som uppfyller standarden EN 1860-3. Brandfara! Skaderisk!

Använd endast godkänt kol/grillbriketter för att tända grillen.

Inga antändbara ångor eller vätskor som bensin, alkohol eller annat antändbart material får finnas i grillområdet!

Håll alltid barn och husdjur på ett säkert avstånd från grillen. Barn och svaga eller personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor får inte lämnas obebvakade i närheten av grillen under förvärmning, grillning, avbränning eller avkylning. Skaderisk!

Om det råder tvivel om korrekt montering eller rätt användning, använd inte grillen!

Håll ett minimiavstånd på 1 meter till antändbart material från alla sidor av grillen. Brandfara!

Ytterligare måste ett minimiavstånd på 2 meter ovanför grillens kokyta hållas. Brandfara!

Använd inte denna grill under markiser, parasoller, pergolor eller paviljonger! Brandfara!

Förvara brandfarliga material och vätskor långt bort från grillen. Brandfara!

Aerosolburkar får inte förvaras eller användas i närheten av grillen. Brandfara!

Het aska kan läcka ut under användningen. Brandfara!

Använd inte grillen på träterrasser eller andra antändbara ytor som torrt gräs, träflis, löv eller dekorbark. Brandfara!

Av säkerhetsskäl är det klokt att ha en brandsläckare och en brandfilt till hands.
Flytta inte grillen när den är tänd eller varm! Skaderisk!

En tänd grill måste övervakas hela tiden! Skaderisk!

Häll inte vatten över grillen! Skaderisk!

Grillen blir mycket het, flytta den inte under användningen. Använd alltid värmetåliga handskar (med kontakthårdighet nivå 2 eller högre enligt DIN EN 407) när du hanterar grillen, öppnar locket eller lägger på grillmat.

Om din grillmodell har ett lock: Vid öppning av locket vid höga temperaturer är det viktigt att bara lyfta det lätt så att luft kan tränga in långsamt och säkert, vilket förhindrar återfall eller flammor som kan leda till skador. Skaderisk!

Säkerställ att kolet är helt utbränt när grillen inte används.

Avfall alla förpackningsmaterial och förvara plastpåsar noggrant och utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

Förvaring vid icke användning och underhåll:

Notera: Innan du påbörjar rengöring och underhåll, säkerställ att grillen inte längre är i bruk och ge tillräckligt med tid för hela grillen att svalna.

Häll aldrig kallt vatten över grillens heta yta, detta kan leda till faror.

Använd inga vassa föremål eller skurmedel för att rengöra grillens ytor.

Ta bort överflödigt fett och smörjning med en fettlösare, varmt vatten och en mjuk skrapa (utan metallkanter)

Rengör det kalla grillgallret med tvål, varmt vatten och en svamp.

Grillkåpan bör rengöras regelbundet med varmt tvålvattnet och en mjuk svamp för att förhindra att ytorna börjar korrodera.

Rostskyddet kan förbättras ytterligare genom att applicera en lätt oljefilm på metalldelarna, till exempel med en koksspray.

Spraya skruvar och fästelement regelbundet med ett lämpligt smörjmedel eller rostsäkerhetsmedel.

Om det yttre färgskiktet är repat eller flisat bör de skadade områdena omedelbart täckas med färg eller ett rostsäkerhetsmedel.

Ta bort samlad aska och gammalt kol innan du använder grillen.

Förvara grillen i ett skyddat område. Om du lagrar den utomhus, använd ett lämpligt skydd.

Täck inte grillen förrän den har svalnat helt.

Kontrollera artikeln före varje användning för skador. Om du upptäcker sprickor, deformationer eller brott på komponenterna, får artikeln inte användas mer! Försiktighet Kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, som plastpåsar, ska inte vara i barns händer. Håll bort från spädbarn och småbarn! Dra inte över huvudet!

Försiktighet: Kvävningsrisk! Obs denna artikel kan innehålla kvävbara smådelar! Håll smådelar borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa anslutningar. Åtdra lösa skruvar igen!
Om skador upptäcks får artikeln inte användas mer!

Använd denna artikel endast för avsedd användning, i tekniskt felfritt skick och för privata ändamål. Annan användning anses inte vara avsedd och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade av felaktig användning.

Allmänna anmärkningar: Läs alla anvisningar noggrant innan du monterar och använder artikeln. Förvara alla säkerhetsinformation och monteringsanvisningar väl. För din egen säkerhet och för ditt produkts

säkerhet, följ säkerhetsanvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skador på egendom eller till och med dödsfall.