

Bezpečnostné pokyny pre čiastočné artikle s číslom artikla 130703

Tento artikel je určený na sedenie a slúži výlučne ako sedadlo.

Artikel je vhodný len pre vnútorné použitie.

Nesadajte si na opierky alebo vonkajšie hrany artikla!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Nekývať! Nešmýkať sa! Nehoďať sa!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Výmena plynového piestu (ak je podľa modelu k dispozícii) je možná. Nikdy sa však nepokúšajte ju otvoriť.

Pozor na dusenie! Obalový materiál, ako sú plastové sáčky, nepatrí do rúk detí. Držte ich mimo dosahu bábätiok a malých detí! Neprehadzujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Pozor, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Udržujte malé časti mimo dosahu detí!

Pravidelná kontrola:

Kontrolujte artikel pravidelne každé 3 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Opätovne pritiahnete uvoľnené skrutky!

Opotrebovanie:

Ak sa objavia poškodenia, artikel sa nesmie ďalej používať!

Všeobecná likvidácia:

Likvidujte artikel a jeho obalový materiál v súlade s miestnymi predpismi šetrne k životnému prostrediu.

Zabránenie odpadu: Pred likvidáciou zvážte alternatívy na zabránenie vzniku odpadu, ako napríklad oprava artikla, darovanie alebo ďalší predaj.

Elektro- a elektronické zariadenia: Elektrospotrebiče sú označené symbolom „preškrtnutého kontajnera na odpadky“. Podľa zákona nepatria do domového odpadu.

Možnosti vrátenia: Koncoví užívatelia sú povinní odovzdať použité spotrebiče na verejných zberných miestach (napr. recyklačné dvory) alebo v príslušných zberných miestach v predajniach.

Batérie a žiarovky: Pred odovzdaním použitého zariadenia odstráňte batérie, akumulátory a žiarovky, pokiaľ sa dajú bez poškodenia oddeliť, a zlikvidujte ich oddelene.

Ochrana osobných údajov: Dbajte na to, aby ste z likvidovaných zariadení odstránili osobné údaje; za ich odstránenie zodpovedáte ako koncový užívateľ sami.

Ďalšie informácie nájdete na:

[https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-](https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm)

[Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm](https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm)

Všeobecné pokyny:

Pred montážou a použitím produktu si pozorne a úplne preštudujte tento návod a všetky bezpečnostné a varovné pokyny. Tento návod a všetky bezpečnostné informácie uchovávajte počas celej doby používania produktu a pri ďalšom prenose ich priložte.

Dodržiavajte všetky uvedené pokyny na bezpečnosť, montáž a používanie. Produkt sa smie používať len na určený účel. Nesprávna montáž, manipulácia alebo používanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo životu nebezpečným situáciám.

Ak máte nejasnosti alebo sú časti poškodené, produkt nepoužívajte a obráťte sa na výrobcu alebo predajcu.

Určené použitie:

Používajte tento artikel len na určený účel v technicky bezchybnom stave a pre súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neplnenie určenia a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neprimeraným použitím.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má artikel poťah, udržiajte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). V prípade dreveného nábytku používajte na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú handričku. Nikdy nepoužívajte ostré alebo dráždivé čistiace prostriedky, tie môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Ihneď zotrite vodu a kondenz!

Pokyny na uskladnenie: Artikel by mal byť suchý a čistý, skladujte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.