

## **Bezpečnostné upozornenie na články s číslom produktu 80543**

Tento artikel je drevený kryt na koše a mal by byť používaný len ako taký.

Pozor nebezpečenstvo úrazu! Vždy zabezpečte pevné postavenie artikla. Umiestnite artikel na chránené a rovné miesto.

Aby sa zabránilo deformáciám častí spôsobeným vonkajšími vplyvmi, ako je napr. vietor, odporúča sa ukotviť drevený kryt na koše k zemi. Pozor!: Uistite sa, že v zemi nie sú položené žiadne káble alebo potrubia. Nechajte to skontrolovať odborníkom!

Pozor nebezpečenstvo úrazu! Artikel nie je určený ako pomoc pri stúpaní, nestúpajte ani neskáčte na artikel!

Pozor nebezpečenstvo úrazu! Artikel nesmie byť použitý na hranie alebo lezenie. Pozor nebezpečenstvo udusenía! Obalové materiály, ako plastové sáčky, nepatria do rúk deťom. Držte ich mimo dosahu bábätiok a malých detí! Nepoužívajte ich na zakrytie hlavy!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Pozor, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa objavia poškodenia, artikel sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento artikel len na určené účely, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neprimerané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z neprimeraného použitia.

Všeobecné pokyny: Prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred tým, ako začnete artikel montovať a používať. Dobré si uschovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržujte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia by mohla viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu:

Ak je povrch dreva lakovaný: na čistenie používajte vodu, mäkkú špongiu a jemný čistiaci prostriedok, inak môžete poškodiť ošetrovaný povrch. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie!

Ak povrch dreva nie je lakovaný: nikdy nepoužívajte vodu ani čistiace prostriedky na čistenie neošetreného dreveného povrchu. Na čistenie hrubých nečistôt a prachu najlepšie použite mäkkú kefku, ktorá drevo nepoškodí.

Aby ste si článok užívali dlhodobo, odporúčame, aby ste ho každých 6 mesiacov ošetrili vhodným prostriedkom z odborného obchodu. Drevo je prírodný produkt, ktorý bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi začína absorbovať vlhkosť. V dôsledku toho môže drevo vyzeráť nepekne, začať sa odlupovať alebo rozštiepiť, avšak tieto estetické nedostatky neovplyvňujú použitie artikla.

Pokyny na uskladnenie na zimu:

Artikel by mal byť suchý a čistý, uchovávajújte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.

**Pokyny na likvidáciu:**

Artikel likvidujte ekologickým spôsobom. Zvážte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrické artikly nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na zberných miestach pre elektrické a elektronické zariadenia určené na recykláciu, ďalšie informácie získate u vašej miestnej samosprávy.

**Miesto umiestnenia:**

Drevený nábytok môže byť umiestnený v interiéri, avšak nie vo vlhkých miestnostiach, aj v exteriéri.

V exteriéri by mal byť najlepšie umiestnený pod strechou. Ak to nie je možné, odporúča sa chrániť nábytok poveternostnou ochranou plachtou. Odstraňovanie vody/snehu a následné dôkladné osušenie nábytku predlžuje životnosť výrobku a predchádza tvorbe plesní.