

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 46285

Tento výrobek slouží jako sedací nábytek a je určen výhradně k sezení.

Pozor: Nebezpečí zranění a přiskřípnutí! Osoby, děti a zvířata by měly být drženy mimo dosah mechanismu rámu. Dávejte pozor na děti a domácí mazlíčky, mohou být pohybem židle přiskřípnuty!

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Pozor: Nebezpečí převrácení! Nesedějte si na okraje sedací plochy! Nekývejte se a nehoupete přílišnou silou.

Pozor: Nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte je mimo dosah kojenců a malých dětí! Nenasazujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Pozor, tento výrobek může obsahovat malé části, které mohou být spolknuty! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3–6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Dotáhněte uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Výrobek není pomůcka pro stoupaní / schodky, nestoupejte na výrobek ani na něj neskákejte! **Pozor: Nebezpečí převrácení a zranění!**

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neodpovídající určení a může vést k vážným zraněním a poškozením. Za škody vzniklé z neodpovídajícího použití výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.

Všeobecné pokyny: Přečtěte si prosím všechny pokyny pečlivě předtím, než výrobek sestavíte a použijete. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k sestavení na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.

Pokyny k údržbě: Pravidelně vysávejte čalouněný nábytek. Pokud má výrobek potah, ošetřujte ho a čistěte podle materiálu (textil, kůže, koženka). Je-li váš nábytek ze dřeva, použijte k čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění můžete použít lehce navlhčenou bavlněnou utěrku. Nikdy nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, mohou způsobit poškození. U nábytku v koupelně ihned setřete vodu a kondenzát!

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Uvažte o alternativách k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrické a elektronické zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uschovejte jej chráněný v krabici, ve které byl doručen.