

# **Warn- und Sicherheitsdokument für GEBA Küchen**

## **Allgemeine Hinweise**

- Lesen Sie diese Hinweise vor Montage und Nutzung der Küche sorgfältig durch.
- Bewahren Sie das Dokument für spätere Rückfragen auf.
- Beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitungen der Elektrogeräte (falls enthalten).

## **Sicherheit bei der Montage**

- Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund.
- Schränke und Hängeschränke sind stets fest an der Wand zu verschrauben, um Kippen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial oder geeignetes, belastbares Befestigungsmaterial, das zur Wandkonstruktion passt.
- Elektrische Anschlüsse (z. B. Backofen, Kochfeld) dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Wasseranschlüsse (Spüle, Geschirrspüler) dürfen nur durch Sanitärfachkräfte angeschlossen werden.

## **Nutzung und Betrieb**

- Stellen Sie heiße Töpfe und Pfannen niemals direkt auf die Arbeitsplatte – verwenden Sie immer hitzebeständige Untersetzer.
- Schneidarbeiten sollten ausschließlich auf Schneidebrettern erfolgen.
- Wischen Sie Flüssigkeiten sofort auf, um Schäden an Fronten, Korpus und Arbeitsplatte zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze- oder Dampfeinwirkung (z. B. durch Wasserkocher oder Geschirrspüler ohne Dampfschutz).
- Halten Sie Reinigungsmittel, Messer und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf Schubladen, Türen oder Arbeitsplatten klettern – Kipp- und Verletzungsgefahr!

## **Reinigung und Pflege**

- Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel ohne Scheuerpartikel.
- Keine aggressiven Substanzen wie Chlor, Spiritus, Lösungsmittel oder Scheuermilch einsetzen.
- Metallteile regelmäßig mit einem trockenen Tuch pflegen, um Rostbildung zu vermeiden.
- Bei Holz- und Dekorelementen direkte Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden, um Farbveränderungen vorzubeugen.

## **Besondere Warnhinweise**

- Keine Dampfstrahlgeräte oder übermäßige Nässe zur Reinigung verwenden – dies kann die Möbel dauerhaft schädigen.
- Nicht eigenmächtig an Elektro- oder Wasseranschlüssen arbeiten. Lebensgefahr durch Stromschlag oder Wasserschäden!

- Prüfen Sie regelmäßig die Scharniere, Griffe und Beschläge auf festen Sitz und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

■ Mit Beachtung dieser Sicherheitshinweise stellen Sie sicher, dass Ihre GEBA Küche langlebig, sicher und komfortabel genutzt werden kann.