

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 105873

Tento gril je určen pro venkovní použití na dobře větraném místě k přípravě grilovaných jídel. Jiné použití nebo úpravy produktu jsou považovány za nevhodné a mohou vést ke zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Nedodržení VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ a UPOZORNĚNÍ obsažených v tomto návodu k použití může vést k vážným nebo smrtelným zraněním. Kromě toho může zanedbání těchto pokynů způsobit požár nebo výbuch a vést k majetkovým škodám. Před použitím grilu si všechny pokyny přečtěte, pochopte a dodržujte!

VAROVÁNÍ: RIZIKO UDUŠENÍ!

Nepoužívejte gril v těsných a/nebo obydlených prostorách, jako jsou domy, stany, karavany, obytné vozy, jiná vozidla nebo lodě. V opačném případě může dojít k úmrtí v důsledku otravy oxidem uhelnatým.

POZOR RIZIKO ZRANĚNÍ!

Gril se silně zahřívá, během provozu s ním nemanipulujte. Při manipulaci s grilem vždy používejte žáruvzdorné rukavice (s odolností proti kontaktnímu teplu úrovně 2 nebo výše podle DIN EN 407). Před přemístěním, čištěním nebo skladováním gril nechte zcela vychladnout.

Používání v garáži nebo v budově, ani v jiných uzavřených prostorách, jako je stan, karavan, auto, sklep, stáj nebo loď, je zakázáno!

Nikdy nepoužívejte grily a ohniště jako zdroj vytápění!

Použijte pouze podpalovače na gril/ohně, které splňují normu EN 1860-3, nikdy ne lihoviny, alkohol nebo benzin pro zapálení grilu. Riziko požáru! Riziko zranění!

Pro zapálení grilu používejte pouze schválené dřevěné uhlí/grilové brikety.

V prostoru grilu nesmí být žádné hořlavé výpary nebo kapaliny, jako je benzin, alkohol nebo jiný hořlavý materiál!

Udržujte děti a domácí zvířata vždy v bezpečné vzdálenosti od grilu. Děti a křehké osoby nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi se nesmí během přehřívání, grilování, dohořívání nebo chlazení grilu bez dozoru pohybovat poblíž grilu. Riziko zranění!

Pokud máte pochybnosti o správné montáži nebo správném používání, gril nepoužívejte!

Udržujte minimální vzdálenost 1 metr ze všech stran grilu od hořlavých materiálů. Riziko požáru!

Kromě toho musí být dodržen minimální odstup 2 metry nad plochou pro vaření grilu. Riziko požáru!

Nepoužívejte tento gril pod markýzami, slunečníky, pergolami nebo altány! Riziko požáru!

Skladujte hořlavé materiály a kapaliny daleko od grilu. Riziko požáru!

Spreje nesmějí být skladovány nebo používány poblíž grilu. Riziko požáru!

Během používání může z grilu vystupovat horký popel. Riziko požáru!

Gril nepoužívejte na dřevěných terasách nebo jiných hořlavých površích, jako jsou suchá tráva, dřevěné třísky, listí nebo mulčovací kůra. Riziko požáru!

Pro bezpečnost je vhodné mít po ruce hasicí přístroj a hasicí deku.

Gril nepřesunujte, pokud je zapálený nebo horký! Riziko zranění!

Zapálený gril musí být neustále pod dohledem! Riziko zranění!

Nemějte vodu na grilu! Riziko zranění!

Gril se silně zahřívá, během provozu s ním nemanipulujte. Při manipulaci s grilem, otevření víka nebo pokládání potravin na gril vždy používejte žáruvzdorné rukavice (s odolností proti kontaktnímu teplu úrovně 2 nebo výše podle DIN EN 407).

Pokud má váš model grilu víko: Při otevírání víka při vysokých teplotách je důležité, abyste víko lehce nadzvedli, aby vzduch mohl pomalu a bezpečně proniknout, čímž se zabrání zpětnému zášlehu nebo vzplanutí, které by mohlo vést ke zranění. Riziko zranění!

Ujistěte se, že dřevěné uhlí je zcela vyhaslé, pokud gril není v provozu.

Všechny obalové materiály likvidujte a plastové sáčky uchovávejte pečlivě a mimo dosah dětí. Riziko udušení!

Uskladnění při nepoužívání a údržba:

Poznámka: Před započítím čištění a údržby se ujistěte, že gril již není v provozu a nechte dostatek času, aby celý gril vychladl.

Nikdy nelijte studenou vodu na horký povrch grilu, mohlo by to vést k nebezpečí.

Používejte žádné ostré předměty nebo abrazivní prostředky, abyste vyčistili povrchy vašeho grilu.

Odstraňte přebytečný tuk a mastnotu pomocí odmašťovadla, teplé vody a měkkého škrábáku (bez kovových okrajů).

Čistěte studený grilovací rošt saponátem, teplou vodou a houbou.

Grilovací plášť by měl být pravidelně čistěn teplou mýdlovou vodou a měkkou houbičkou, aby se zamezilo korozi povrchů.

Můžete zlepšit ochranu proti korozi nanesením lehkého olejového filmu na kovové části, například pomocí kuchyňského spreje.

Šrouby a spojovací prvky pravidelně sprejujte vhodným mazivem nebo prostředkem proti korozi.

Pokud je vnější vrstva barvy poškrábaná nebo odloupená, měli byste poškozená místa okamžitě zakrýt barvou nebo prostředkem proti korozi.

Před použitím grilu odstraňte nahromaděný popel a staré dřevěné uhlí.

Skladujte gril v chráněné oblasti. Pokud ho skladujete venku, použijte vhodný kryt.

Kryjte gril pouze tehdy, když je zcela vychladlý.

Před každým použitím zkontrolujte, zda není artikl poškozen. Pokud objevíte trhliny, deformace nebo zlomy na součástech, artikl nesmí být nadále používán! Pozor na riziko udušení! Obalové materiály, jako plastové tašky, nepatří do rukou dětí. Držte

mimo dosah kojenců a malých dětí! Nikdy nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento artikl může obsahovat malé části, které mohou být spolknuty! Uchovávejte malé části mimo dosah dětí!

Artikl pravidelně kontrolujte každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Volné šrouby dotáhněte! Pokud se objeví poškození, artikl nesmí být nadále používán!

Používejte tento artikl pouze k určenému použití, ve technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Obecné pokyny: Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, než artikl sestavíte a použijete. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a návody ke sestavení dobře. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu, dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.