

Upozornění na bezpečnost pro zboží s číslem položky 110591

Tento výrobek je zahradní souprava ze dřeva

- stůl slouží jako odkládací plocha pro nádobí a pokrmy.
- židle / lavice / pohovky jsou určeny pouze k sezení.

Neprovozujte otevřený oheň (zahradní kamna, gril apod.) pod nebo bezprostředně vedle výrobku.

Zatěžujte povrch stolu pouze obvyklým množstvím nádobí, pokrmů a nápojů.

Pozor nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Udržujte je mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Pozor tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíců na poškození a uvolněná spojení. Utáhněte uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, nesmí být výrobek nadále používán!

Výrobek není určen jako stoupací pomoc / stupínek, nestoupejte ani neskákejte na výrobek! Pozor: Nebezpečí převrácení a zranění!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neodpovídající účelu a může vést k těžkým zraněním a poškození. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodpovídajícím použitím.

Obecné pokyny: Přečtěte si prosím všechny pokyny pečlivě před montáží a použitím výrobku. Uložte všechna bezpečnostní informace a návody na montáž pečlivě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku, dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace by mohla vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Pokyny pro údržbu:

Je-li povrch dřeva lakovaný: K čištění používejte vodu, měkkou houbu a jemný čisticí prostředek, jinak byste mohli poškodit ošetřený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani houby!

Je-li povrch dřeva nelakovaný: Nečistěte neošetřený dřevěný povrch vodou nebo čisticími prostředky. Pro čištění hrubých nečistot a prachu použijte nejlépe měkký kartáč, který nepoškodí dřevo.

Pro dlouhou životnost našeho výrobku doporučujeme každých 6 měsíců ošetřit vhodným prostředkem z odborného obchodu. Dřevo je přírodní materiál, který bez ochrany před povětrnostními vlivy začne nasávat vlhkost. To může způsobit neestetický vzhled dřeva, začne se odlupovat nebo rozpadat, tyto optické vady však neovlivňují užívání výrobku.

Instrukce pro uskladnění během zimy:

Výrobek by měl být suchý a čistý, uskladněte jej chráněný v originálním obalu.

Pokyny pro likvidaci:

Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci jako darování nebo

prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je na sběrném místě pro elektrické a elektronické spotřebiče, další informace získáte u vaší místní správy.

Místo instalace:

Dřevěný nábytek může být umístěn v interiéru, ne však v místnostech s vlhkým prostředím, a v exteriéru.

V exteriéru by měl být, pokud možno, pod střechou. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek voděodolnou krycí plachtou. Odstraňování vody / sněhu a následné dosušení nábytku prodlužuje životnost výrobku a zabraňuje tvorbě plísní.

Bezpečnostní pokyny pro díly s číslem artiklu 110592

Tento produkt je sedací nábytek z kovu a slouží výhradně k sezení.

Nesedejte si na opěrky nebo hrany tohoto produktu!

Neprovozujte otevřený oheň (zahradní kamna, gril a podobně) pod nebo těsně vedle produktu. Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí polknutí! Upozornění, tento produkt může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte produkt pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby opět dotáhněte! Pokud objevíte poškození, produkt nesmí být dále používán!

Produkt není pomůcka na stoupání / stupínek, nestoupejte ani neskákejte na produkt! Pozor: nebezpečí převrácení a riziko zranění!

Používejte tento produkt pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití není považováno za účelové a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Všechny bezpečnostní informace a montážní návody uchovávejte na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Bezpečnostní upozornění pro artikl s číslem artiklu 110594

Tento výrobek je jídelní stůl a měl by být používán pouze jako takový. Slouží jako odkládací plocha pro nádobí a pokrmy.

Pozor: Nebezpečí úrazu! Nesedejte, nestavte se a neopírejte se o výrobek.

Pozor: Nebezpečí převrácení a úrazů! Vždy zajistěte stabilní postavení výrobku. Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do

rukou dětí. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé díly, které lze spolknout! Uchovávejte malé díly mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby opětovně dotáhněte! Pokud objevíte poškození, výrobek již nesmí být používán!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné způsoby použití jsou považovány za neodpovídající a mohou způsobit vážné úrazy a poškození. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím mimo určený účel.

Obecné pokyny: Před sestavením a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Bezpečně uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným úrazům, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Péče: Čalouněný nábytek pravidelně vysávejte. Pokud má výrobek potah, pečujte a čistěte jej podle materiálu (textil, kůže, koženka). Je-li váš nábytek ze dřeva, používejte k čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění můžete použít vlhký bavlněný hadřík. Nikdy nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky, mohou způsobit poškození. Pro nábytek v koupelně: Okamžitě otírejte vodu a kondenzovanou vodu!

Pokyny pro likvidaci: Likvidujte výrobek šetrně k životnímu prostředí. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je na sběrném dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny pro skladování: Výrobek by měl být suchý a čistý, uskladněte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.