

Upozornění na bezpečnost pro položky s číslem položky 120479

Tento produkt je dřevěný květináč a měl by být používán pouze pro tento účel.

Umístění:

Vyberte vhodné místo pro váš květináč. Věnujte pozornost následujícím bodům:

- 1) místo chráněné před větrem.
- 2) dostatečná vzdálenost od ohnišť (dbejte také na směr větru).
- 3) V případě očekávaných nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr a prudký déšť nebo podobně, zkontrolujte pevné uchycení všech spojů a preventivně přemístěte produkt z nebezpečné zóny.

Pozor: Nebezpečí převrácení a zranění! Vždy zajistěte stabilní postavení výrobku. Pozor na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte je mimo dosah kojenců a batolat! Nenasazujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento produkt může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte je mimo dosah dětí!

Kontrolujte produkt pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Upevněte volné šrouby! Pokud zjistíte poškození, produkt již nesmí být používán!

Používejte tento produkt pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné účely použití jsou považovány za nevhodné a mohou vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny před tím, než produkt sestavíte a použijete. Uložte všechny bezpečnostní informace a montážní návody na bezpečném místě. Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.

Péče o produkt:

Je-li povrch dřeva lakovaný: K čištění používejte vodu, měkkou houbičku a jemný čisticí prostředek, jinak může dojít k poškození ošetřeného povrchu. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo houbičky!

Je-li povrch dřeva nelakovaný: Neukládejte neošetřený povrch dřeva do vody nebo čisticích prostředků. Pro odstranění hrubých nečistot a prachu použijte nejlépe měkký kartáč, který nepoškodí dřevo.

Aby vám náš produkt přinášel radost po dlouhou dobu, doporučujeme jej každých 6 měsíců ošetřit vhodným prostředkem z odborného prodejny. Dřevo je přírodní materiál, který začne bez ochrany proti povětrnostním vlivům absorbovat vlhkost. Tím se dřevo stane nevzhledným, začne se odlupovat nebo štěpit, tyto estetické vady však nezasahují do užívání produktu.

Pokyny pro ukládání během zimy:

Produkt by měl být suchý a čistý, skladujte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.

Pokyny pro likvidaci:

Likvidujte produkt v souladu s ochranou životního prostředí. Zvažte alternativy k

likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrické a elektronické zařízení, další informace získáte u místního obecního úřadu.

Umístění:

Dřevěný nábytek může být umístěn v interiéru, ale ne ve vlhkých místnostech, a také venku.

Ve venkovním prostoru by měl být pokud možno přikrytý. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek odolnou krycí plachtou. Odstranění vody/sněhu a následné otření nábytku do sucha prodlužuje životnost produktu a zabraňuje tvorbě plísní.