

## **Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 106960**

Ta izdelek je vrtna garnitura iz lesa

- miza je odlagalna površina za posodo in jed.
- stoli / klopi / sedeži so sedeži in so namenjeni izključno sedenju.

Brez odprtega ognja (vrtni kamin, žar in podobno) pod ali neposredno poleg izdelka.

Mizno površino obremenjujte samo s količinami posode, jedi in pijač, ki so običajne v gospodinjstvu.

Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Prosimo, da jih hranite stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite jih preko glave!

Pozor: nevarnost zaužitja! Pozor, izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki se dajo pogoltniti! Hranite majhne delce stran od otrok!

Izdelek preverjajte redno vsakih 3-6 mesecev glede poškodb in razrahljanih povezav. Ohlapne vijake ponovno zategnite! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Izdelek ni pomoč pri vzpenjanju/stopnica, ne postavljajte se ali skačite na izdelek!

Pozor: nevarnost prekucnitve in poškodb!

Izdelek uporabljajte samo za namen, za katerega je bil izdelan, v tehnično brezhibnem stanju in za osebno uporabo. Druga uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči hude poškodbe in poškodbe izdelka. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi napačne uporabe.

Splošna navodila: Pred uporabo izdelka prosimo, da vse napotke skrbno preberete in shranite vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostne napotke. Nepravilno ravnanje lahko vodi do resnih poškodb, poškodovanega premoženja ali celo smrti.

Navodila za nego:

Če je lesena površina lakirana: Za čiščenje uporabite vodo, mehko gobo in blago čistilo, sicer lahko poškodujete obdelano površino. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gob!

Če lesena površina ni lakirana: Nečesano leseno površino nikoli ne čistite z vodo ali čistili. Za čiščenje grobe umazanije in prahu je najbolje uporabiti mehko krtačo, ki lesa ne poškoduje.

Da bo vaš izdelek dolgo časa v dobrem stanju, priporočamo, da ga vsakih 6 mesecev obdelate z ustreznim sredstvom iz specializirane trgovine. Les je naravni izdelek, ki brez zaščite pred vremenskimi vplivi začne vpijati vlago. Posledica je nelep videz lesa, ki se začne luščiti ali cepiti, kar pa ne vpliva na uporabo izdelka.

Navodila za shranjevanje pozimi:

Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.

Navodila za odstranjevanje:

Izdelek okolju prijazno odstranite. Premislite o alternativah namesto odstranitve, kot so doniranje ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjski odpad. Odstranite

na reciklažnem centru za električne in elektronske odpadke, več informacij dobite pri lokalnih občinskih organih.

Kraj postavitve:

Leseno pohištvo je primerno za notranjo uporabo, vendar ne v vlažnih prostorih, in za zunanjo uporabo.

V zunanjem prostoru naj bo, če je le mogoče, pokrito. Če to ni mogoče, priporočamo, da pohištvo zaščitite z vremensko odpornim pokrovom. Odstranjevanje vode/snega in nato sušenje pohištva podaljšuje življenjsko dobo izdelka in preprečuje nastanek plesni.