

## **Bezpečnostné upozornenie pre položky s číslom položky 104032**

Tento výrobok je stolný futbal a je určený výhradne na použitie deťmi vo veku nad 8 rokov, mladistvými a dospelými na súkromný účel. Používaním na komerčné účely alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s účelom výrobku, dochádza k zániku všetkých nárokov na záruku.

Zostavovanie by malo vykonávať iba dospelé osoby (2 osoby).

Dospelí by si mali prečítať bezpečnostné pokyny, aby zabezpečili ich dodržiavanie a tým predišli zraneniam!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Neverte malé deti a osoby s obmedzenou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou osamotene s výrobkom!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Dbajte na stabilitu výrobku. Podklad musí byť rovný a musí odolať záťaži výrobku! Umiestnite výrobok s dostatočným odstupom od stien, nábytku, okien atď. V prípade potreby chráňte podlahu podložkou (nie je súčasťou balenia), aby ste predišli škrabancom alebo iným poškodeniam.

Výrobok je určený iba pre vnútorné použitie.

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Pri používaní výrobku sa uistite, že sa pod ním ani vedľa neho nenachádzajú osoby, deti alebo zvieratá. Vysúvateľné hráčky tyče môžu spôsobiť vážne poranenia hlavy a iné zranenia!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Sledujte svoje prsty a ruky počas prevádzky!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Nesadajte si, nestavajte sa ani neopierajte sa o výrobok.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Balenie vrátane plastových vreciek nepatrí do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu bábätiok a malých detí! Nenavliekajte cez hlavu!

Pozor, nebezpečenstvo prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté! Udržujte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite voľné skrutky! Ak objavíte poškodenia, výrobok nesmie byť naďalej používaný!

Používajte tento výrobok len na účelové použitie, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúčelové a môžu spôsobiť vážne zranenia a poškodenia. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neúčelným použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím výrobku si prosím prečítajte všetky pokyny pozorne. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a pokyny na montáž. Kvôli vašej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti vášho produktu dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má výrobok poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom

znečistení môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenia. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite stierajte vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok šetrne k životnému prostrediu. Zvážte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domáceho odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate u vašej miestnej samosprávy.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, skladujte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.