

Bezpečnostné pokyny pre dielce s číslo článku. 130686

Tento artikel je kuchynský ostrov s možnosťou sedenia a mal by sa používať len ako taký.

Tieto artikle sú určené len na vnútorné použitie.

Nezaťažujte kuchynský ostrov nadmieru.

Stoličky nie sú na stúpanie alebo ako stupeň, nestúpajte ani neskáčte na artikel!
Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a úrazu! Upozornenie na riziko udusenía! Obalové materiály, ako sú plastové tašky, nepatria do rúk detí. Držte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nevťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Pravidelne každých 3-6 mesiacov kontrolujte artikel na poškodenia a uvoľnené spoje. Znova pevne dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak zistíte poškodenia, artikel sa nesmie ďalej používať!

Tento artikel používajte iba na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúčelné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniu. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neúčelným použitím.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred tým, než artikel zostavíte a použijete. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a montážne návody bezpečne. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávne používanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k úmrtiu.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má artikel poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak je váš nábytok drevený, použite na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri väčšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, tie môžu spôsobiť poškodenie. Pri nábytku do kúpeľne: Vodu a kondenzovanú vodu okamžite zotrite!

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte artikel ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické artikle nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich v recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na miestnej obecnej správe.

Pokyny na skladovanie: Artikel by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.