

Säkerhetsinformation för artiklar med artikelnummer 107739

Denna artikel är en sittplats och är uteslutande avsedd för sittande.

Artikeln är endast lämplig för inomhusbruk.

Sätt dig inte på armstöden eller ytterkanterna av artikeln!

Varning: Risk för skada! Inga gungande rörelser! Glid inte! Gunga inte!

Varning: Risk för skada! Det är möjligt att byta gasfjädern. Försök dock aldrig att öppna den.

Varning: Kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, såsom plastpåsar, hör inte hemma i barns händer. Håll borta från bebisar och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: Kvävningsrisk! Observera att denna artikel kan innehålla smådelar som kan sväljas! Håll smådelar borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månader för skador och lösa anslutningar. Dra åt lösa skruvar igen! Om skador upptäcks, får artikeln inte längre användas!

Artikeln är ingen steghjälp / fotsteg, stå eller hoppa inte på artikeln! Varning: Risk för tippning & skada!

Använd denna artikel endast för avsett ändamål, i tekniskt gott skick och för privat bruk. Andra användningsområden anses som icke avsedda och kan leda till allvarliga skador och skadegörelse.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av otillåten användning.

Allmänna hänvisningar: Läs noga igenom alla instruktioner innan du monterar och använder artikeln. Spara alla säkerhetsinformationer och monteringsanvisningar väl. För din egen säkerhet och för säkerheten hos din produkt, följ säkerhetsinstruktionerna. Fel hantering kan leda till allvarliga skador, skadat egendom eller till och med dödsfall.

Skötselråd: Dammsug stoppmöbler regelbundet. Har artikeln ett överdrag, vårda och rengör det i enlighet med materialet (textil, läder, konstläder). Om möbeln är av trä, använd en dammvippa för rengöring. För alla andra ytor och vid tyngre smuts kan du använda en lätt fuktad bomullstrasa. Du bör under inga omständigheter använda starka eller slipande rengöringsmedel, dessa kan orsaka skador. För möbler i badrummet: Torka av vatten och kondens omedelbart!

Avfallshanvisningar: Kassera artikeln på ett miljövänligt sätt. Överväg alternativ till kassering som att donera eller sälja. Elektriska artiklar hör inte hemma i hushållsavfallet. Kassera dessa på en återvinningscentral för elektriska och elektroniska avfall, mer information får du från din lokala kommunförvaltning.

Förvaringsinstruktioner: Artikeln ska vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.