

Varnostna navodila za delne artikle s številko artikla 62235

Ta izdelek je umivalnik in ga je treba uporabljati le kot takega.

Pozor: Nevarnost poškodb! Ne sedite, ne stojte ali se ne naslanjajte na izdelek.

Ta izdelek se ne sme uporabljati kot otroška banjica. Za varnost vašega otroka uporabljajte le za to namenjene izdelke.

Pozor nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Držite stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Izdelek redno preverjajte na vsakih 3-6 mesecev za morebitne poškodbe in ohlapne povezave. Privijte ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelek ne smete več uporabljati!

Izdelek uporabljajte le za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe veljajo za nenamenske in lahko vodijo do resnih poškodb in poškodb. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe.

Splošne opombe: Vse opombe natančno preberite, preden sestavite in uporabite izdelek. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje varno shranite. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Napačno ravnanje lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt.

Navodila za nego:

Izdelek lahko očistite z običajnimi čistilnimi sredstvi, ki ne vsebujejo kislin ali abrazivnih materialov, in z vlažno krpo (ne uporabljajte mikrovlaken!). Pazite, da čistilna sredstva dobro sperete in po čiščenju izdelek obrišete do suhega.

Morebitne umazanije (barve za lase, kozmetika itd.) je treba takoj odstraniti, saj lahko drugače pustijo madeže in poškodujejo material.

Če želite izdelek shraniti: Shranite izdelek na suhem, čistem in hladnem mestu. Artikel naj bo suh in čist, da preprečite nastanek plesni, razbarvanja in poškodb. Izogibajte se stiku z ostrimi ali koničastimi predmeti, ki bi lahko rezali ali predrli tkanino. Majhne dele shranite ločeno.

Navodila za odstranjevanje: Izdelek odstranite na okolju prijazen način. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno občinsko upravo. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot so donacije ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odložite jih v zbirnem centru za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov.