

Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 109438

Ta izdelek je lesena vrtna klop in je namenjen zgolj sedenju.

Ne sedite na naslonjala za roke ali zunanje robove izdelka!

Ne uporabljajte odprtega ognja (vrtna peč, žar in podobno) pod ali neposredno ob izdelku.

Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite jih zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele zunaj dosega otrok!

Preverjajte izdelek redno vsakih 3-6 mesecev za morebitne poškodbe in ohlapne povezave. Zrahljane vijake ponovno privijte! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Izdelek ni namenjen plezanju ali stopanju, ne postavljajte se nanj ali skačite z njega! Pozor: Nevarnost prevrnitve in poškodb!

Ta izdelek uporabljajte le za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe se štejejo kot nepredvidene in lahko povzročijo resne poškodbe in škodo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe.

Splošna navodila: Preden izdelek sestavite in uporabljate, pozorno preberite vsa navodila. Shranite vsa varnostna navodila in navodila za sestavljanje. Za vašo varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Napačna uporaba lahko vodi do resnih poškodb, poškodovanja lastnine ali celo smrti.

Navodila za nego:

Če je lesena površina lakirana: Za čiščenje uporabite vodo, mehko gobico in blag čistilni sredstvo, da ne poškodujete obdelane površine. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gobic!

Če lesena površina ni lakirana: Ne čistite neobdelane lesene površine z vodo ali čistilnimi sredstvi. Za čiščenje grobe umazanije in prahu uporabite mehko krtačo, ki ne poškoduje lesa.

Da bi ohranili naš izdelek, priporočamo, da ga vsakih šest mesecev obdelate s primernim sredstvom iz specializirane trgovine. Les je naravni izdelek, ki brez zaščite pred vremenskimi vplivi začne vpijati vlago. To povzroči, da les postane neprivlačen, začne se luščiti ali trzati, vendar te optične pomanjkljivosti ne vplivajo na uporabo izdelka.

Nasveti za shranjevanje pozimi:

Izdelek naj bo suh in čist, shranite ga zaščenega v škatli, v kateri je bil dostavljen.

Navodila za odstranjevanje:

Odstranite izdelek na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot sta doniranje ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Odstranite jih na zbirnem mestu za električne in elektronske odpadke, za

nadaljnje informacije se obrnite na svojo občinsko upravo.

Mesto namestitve:

Leseno pohištvo je lahko postavljeno v notranjih prostorih, vendar ne v vlažnih prostorih, ter na prostem.

Na prostem naj bo po možnosti pokrito. Če to ni mogoče, je priporočljivo, da pohištvo zaščitite z vremensko odporno ponjavo. Odstranjevanje vode/snega in nato sušenje pohištva poveča življenjsko dobo izdelka in preprečuje nastanek plesni.