

Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom produktu 80663

Tento výrobok je hojdacia sieť a slúži výhradne na ležanie a odpočinok.

Položte výrobok len na pevný podklad, rovný trávnik. Vždy zabezpečte stabilitu výrobku. Pozor, nebezpečenstvo prevrátenia!

Odporúčame použiť protišmykovú podložku pre rám, ak hojdaciu sieť umiestňujete na terasu, dlažbu alebo kamenný povrch.

Uistite sa, že výrobok je vždy na tlmiacom povrchu, aby sa pri páde nikto nezranil.

Na rám nezavesujte žiadne predmety!

Nechráňte výrobok pred extrémnymi poveternostnými podmienkami.

Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Výrobok a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Výrobok nesmie byť použitý na hranie alebo lezenie. Deti by výrobok nikdy nemali používať bez dozoru! Nevhodné pre deti do 6 rokov!

Vždy si ľahnite do stredu hojdacej siete.

Nikdy nepoužívajte hojdaciu sieť súčasne s dvomi osobami.

Pred použitím sa uistite, že zásuvné spoje sú pevne zasadené.

Pomaly si sadnite do stredu hojdacej siete, predtým než si ľahnete.

Neskáčte s rozbehom do hojdacej siete!

Neprekračujte maximálnu nosnosť používateľa.

Položte výrobok v dostatočnej vzdialenosti od budov, stromov, predmetov atď.

Dávajte pozor na svoje ruky a nohy! Hrozí nebezpečenstvo priskrípnutia a rozdrvenia!

Nerozprašujte alebo nerozpaľujte oheň (záhradný krb, gril a podobne) pod alebo vedľa výrobku. Pozor, riziko požiaru! Pozor, riziko zadusenía! Obaly, ako plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu bábätiiek a malých detí! Nepreťahujte nad hlavu!

Pozor: Riziko prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré je možné prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každých 3-6 mesiacov na poškodenie a uvoľnené spoje. Upevnite uvoľnené skrutky opäť pevne! Ak sa objavia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok len podľa určeného účelu, v technicky bezchybnom stave a pre súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nepredpísané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniu. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nepredpísaným použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a používaním si, prosím, všetky pokyny starostlivo

prečítajte. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a montážne pokyny na bezpečnom mieste. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Vysávajte čalúnený nábytok pravidelne. Ak má výrobok poťah, ošetrujte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite prachovku na jeho čistenie. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenie.
Pre nábytok v kúpeľni: Vodu a kondenzáciu okamžite utrite!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky šetrným spôsobom. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické zariadenia nepatria do domáceho odpadu. Likvidujte ich v zberacej stanici pre elektrické a elektronické zariadenia. Viac informácií získate na miestnom úrade.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.