

Säkerhetsanvisningar för delartiklar med artikelnummer 62967

Denna artikel är en klädhängare och bör endast användas som sådan.

Artikeln är endast avsedd för inomhusbruk.

Överlasta inte artikeln. Varning för kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, som plastpåsar, ska inte hamna i händerna på barn. Håll borta från spädbarn och småbarn! Dra inte över huvudet!

Försiktighet: Kvävningsrisk! Observera att denna artikel kan innehålla små delar som kan sväljas! Håll smådelar borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar igen! Om skador upptäcks får artikeln inte längre användas!

Varning: Risk för tippning, olycksrisk och skaderisk!

En möbel som inte är fäst vid väggen kan, om den faller, orsaka allvarliga eller till och med dödliga skador på ett barn eller en vuxen. Fäst därför alla möbler med vinklar eller speciella tipskydd (delvis ej inkluderade i leveransen) vid väggen. Se alltid upp för eventuella kablar eller rör som kan finnas i väggen.

Använd denna artikel endast för avsett bruk, i tekniskt felfritt skick och för privata syften. Andra användningssätt anses som ej avsedda och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av ej avsedd användning.

Allmänna anvisningar: Läs noga igenom alla anvisningar innan du monterar och använder artikeln. Förvara alla säkerhetsinformationer och monteringsanvisningar väl. För din egen säkerhet och för ditt föremål, följ säkerhetsanvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadad egendom eller till och med döden.

Vårdande anvisningar: Använd en mjuk borste för att ta bort lös smuts. Ingen maskintvätt för tygtaket! Om så använder handtvätt med ljummet vatten (max 30 °C), mildt rengöringsmedel (ingen blekmedel, inga lösningsmedel) mjuk borste eller svamp, skölj noggrant och låt torka helt innan det monteras eller förvaras igen

Avfallsanvisningar: Kassera artikeln på ett miljövänligt sätt. Överväg alternativ till bortkastning som att donera eller sälja. Elektriska artiklar hör inte hemma i hushållssoporna. Kassera dessa på en återvinningscentral för elektriska och elektroniska gamla apparater, ytterligare information får du hos din lokala kommunledning.

Förvaringsinstruktioner: Artikeln bör vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.