

## **Bezpečnostní upozornění pro zboží s číslem artiklu 80678**

Tento výrobek je houpací síť a slouží výhradně k ležení a odpočinku.

Položte výrobek pouze na pevný podklad, rovnou travnatou plochu. Vždy zajišťujte pevný stav výrobku. Pozor na riziko převrácení!

Pokud umístíte houpací síť na terasu, dlažbu nebo kamennou podlahu, doporučujeme použít protiskluzovou podložku pod konstrukci.

Ujistěte se, že výrobek vždy stojí na tlumivém podkladu, aby se při vypadnutí nikdo nezranil.

Nevěšzte žádné předměty na konstrukci!

Nezpůsobujte výrobek extrémním povětrnostním podmínkám.

Pozor, nebezpečí zranění! Výrobek a příslušenství nejsou hračky. Výrobek nesmí být používán k hraní nebo lezení. Děti by neměly výrobek používat bez dozoru! Nevhodné pro děti mladší 6 let!

Lehněte si vždy do středu houpací sítě.

Houpací síť nikdy nepoužívejte současně s 2 osobami.

Zkontrolujte před použitím, zda jsou zasunovací spoje pevně usazeny.

Opatrně se posaďte do středu houpací sítě, než si lehnete.

Neskákejte do houpací sítě!

Nepřekračujte maximální uživatelskou hmotnost.

Položte výrobek s dostatečnou vzdáleností od budov, stromů, předmětů atd.

Dávejte pozor na ruce a nohy! Hrozí nebezpečí skřípnutí a rozdrčení!

Nezapalte otevřený oheň (zahradní pec, gril a podobné) pod nebo vedle výrobku. Pozor, nebezpečí požáru! Pozor na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části určené ke spolknutí! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Případně dotáhněte volné šrouby! Pokud objevíte poškození, výrobek nepoužívejte!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Za škody způsobené neúčelným použitím nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím si prosím důkladně přečtěte všechny

pokyny. Uložte si všechny bezpečnostní informace a montážní návody. Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.

**Pokyny k údržbě:** Vypolstrovaný nábytek pravidelně vysávejte. Pokud má výrobek potah, udržujte a čistěte ho podle materiálu (textil, kůže, koženka). Pokud je váš nábytek ze dřeva, použijte prachovku k čištění. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění můžete použít vlhké bavlněné hadřík. V žádném případě nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, ty mohou způsobit poškození. Pro nábytek v koupelně: Voda a kondenzovaná voda okamžitě otřete!

**Pokyny k likvidaci:** Likvidujte výrobek ekologicky šetrným způsobem. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

**Pokyny k skladování:** Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte ho chráněný v kartonu, v němž byl dodán.