

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 98579

Dieser Artikel ist ein Holzpflanzkasten und sollte nur als solches verwendet werden.

Aufstellort:

Wählen Sie einen geeigneten Platz für Ihren Pflanzkasten. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- 1) windgeschützten Standort.
- 2) ausreichendem Abstand zu Feuerstellen (achten Sie dabei auch auf die Windrichtung).
- 3) Im Falle von zu erwartenden Unwetter, wie Starkwind und Starkregen oder ähnliches, überprüfen Sie den festen Sitz aller Verbindungen und stellen Sie den Artikel der vorsichtshalber aus der Gefahrenzone.

Vorsicht: Kippgefahr & Verletzungsgefahr! Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Artikels. Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen. Pflegehinweise:

Ist die Holzoberfläche lackiert: Verwenden Sie zum Reinigen Wasser, einen weichen Schwamm und einen milden Reiniger, da sie sonst die behandelte Oberfläche beschädigen können. Nutzen Sie keine scheuernden Reiniger oder Schwämme!

Ist die Holzoberfläche nicht lackiert: Reinigen Sie eine unbehandelte Holzoberfläche nie mit Wasser oder Reinigungsmitteln. Für die Reinigung von groben Schmutz und Staub verwenden Sie am besten eine weiche Bürste, die das Holz nicht beschädigt.

Damit Sie lange Freude an unserem Artikel haben, empfehlen wir Ihnen diese alle 6 Monate mit einem geeigneten Mittel aus dem Fachhandel nachzubehandeln. Bei Holz handelt es sich um ein Naturprodukt, das ohne Schutz vor Witterungseinflüssen beginnt Feuchtigkeit aufzunehmen. Dadurch wird das Holz unansehnlich, beginnt abzublättern oder abzusplittern, diese optischen Mängel beeinträchtigen die Nutzung des Artikels jedoch nicht.

Einlagerungshinweise über den Winter:

Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.

Entsorgungshinweise:

Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof

für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Aufstellort:

Die Holzmöbel können im Innenbereich, hier jedoch nicht in Feuchträumen und im Außenbereich aufgestellt werden.

Im Außenbereich sollte diese, bestenfalls überdacht stehen. Ist dies nicht möglich, empfiehlt es sich die Möbel mit einer wetterfesten Abdeckplane zu schützen. Das Entfernen von Wasser / Schnee und anschließendes Trockenreiben der Möbel erhöht die Lebensdauer des Produkts und wirkt Schimmelbildung entgegen.