

Säkerhetsanvisning för artiklar med artikelnummer 120572

Denna artikel är ett spalje och bör endast användas som sådan.

Placeringsplats:

Välj en lämplig plats för din blomlåda. Var uppmärksam på följande punkter:

- 1) vindskyddad plats.
- 2) tillräckligt avstånd till eldplatser (tänk även på vindriktningen).
- 3) Vid förväntat oväder, som kraftiga vindar och kraftigt regn eller liknande, kontrollera att alla förbindelser är ordentligt fästsatta och flytta artikeln ur fara om nödvändigt.

Varning: Fallrisk & skaderisk! Se alltid till att artikeln står stadigt. Varning för kvävningsrisk!

Förpackningsmaterial, som plastpåsar, ska inte vara inom räckhåll för barn. Håll borta från bebisar och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: Kvälningsrisk! Observera att denna artikel kan innehålla smådelar som kan sväljas! Håll smådelarna borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar igen! Om skador upptäcks får artikeln inte användas längre!

Använd denna artikel endast för dess avsedda användning, i tekniskt felfritt skick och för privat bruk. Andra användningar betraktas som ej avsedda och kan leda till allvarliga skador och skador på egendom. För skador som uppstår från oavsedd användning tar tillverkaren inget ansvar.

Allmänna anvisningar: Läs alla anvisningar noggrant innan du monterar och använder artikeln. Spara säkerhetsinformationen och monteringsanvisningarna väl. För din egen säkerhet och för din produkts säkerhet, följ säkerhetsanvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadat gods eller till och med döden.

Skötselråd: Dammsug stoppmöbler regelbundet. Har artikeln ett överdrag, sköt och rengör detta enligt materialtyp (textil, läder, konstläder). Om dina möbler är av trä, använd en dammvippa för att rengöra. För alla andra ytor och vid kraftigare smuts kan du använda en fuktig bomullstrasa. Använd aldrig skarpa eller slipande rengöringsmedel, då dessa kan orsaka skador. För möbler i badrummet: Torka av vatten och kondens omedelbart!

Bortskaffningsanvisningar: Kassera artikeln på ett miljövänligt sätt. Överväg alternativ till bortskaffning som donation eller försäljning. Elektriska artiklar får inte slängas i hushållsavfall. Kasta dessa på en återvinningscentral för elektriska och elektroniska produkter, mer information finns hos din lokala kommunförvaltning.

Förvaringsanvisningar: Artikeln bör vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.