Bezpečnostní pokyny pro dílčí položky s číslem položky 118664
Tento výrobek je stojan na šatstvo a měl by být používán pouze jako takový.

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Nezatěžujte výrobek nadměrně. Pozor nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nevkládejte nad hlavu!

Pozor: Nebezpečí polknutí! Upozornění, tento výrobek může obsahovat drobné části, které mohou být spolknuty! Držte díly mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte, zda výrobek není poškozen nebo nemá uvolněné spoje. Uvolněné šrouby znovu pevně utáhněte! Pokud jsou zjištěna poškození, výrobek nesmí být dále používán!

Varování: Nebezpečí převrhnutí, nebezpečí úrazu a zranění!
Nábytek, který není připevněn ke zdi, může při převrácení vážně nebo dokonce smrtelně zranit dítě nebo dospělého. Připevněte proto veškerý nábytek ke zdi pomocí úhelníků nebo speciálních sady proti převrácení (části nejsou součástí balení). Vždy dávejte pozor na možné kabely nebo trubky ve stěnách.

Používejte tento výrobek pouze pro účelné použití, ve skvělém technickém stavu a pro soukromé účely. Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a může způsobit vážná zranění a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si pozorně přečtěte veškeré pokyny. Všechny bezpečnostní informace a montážní návody si pečlivě uschovejte. Pro vlastní bezpečnost a ochranu vašeho výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.
Péče: Použijte měkký kartáč k odstranění volných nečistot. Nemyjte látkovou střechu v pračce! Pokud ano, pak ruční praní vlažnou vodou (max. 30 °C), mírným čisticím prostředkem (žádné bělicí prostředky, žádná rozpouštědla) měkkým kartáčem nebo houbou, důkladně opláchněte, nechte úplně vyschnout před znovu montáží nebo uložením

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky šetrným způsobem. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je v recyklačním centru pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u svého místního obecního úřadu.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte ho chráněný v krabici, ve které byl dodán.