

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky. 33702

Tento výrobek je k sezení a je určen pouze k sezení.

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Nesedejte na opěrky nebo okraje výrobku!

Pozor: Nebezpečí zranění! Nekývejte se! Neklouzejte! Nehoupejte se!

Pozor: Nebezpečí zranění! Je možné vyměnit plynovou pružinu. Nikdy se ji však nepokoušejte otevřít.

Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a batolat! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Opětovně utáhněte uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Výrobek není určen jako stoupací pomůcka nebo schůdek, nestoupejte ani neskákejte na něj! Pozor: Nebezpečí převrácení a zranění!

Používejte tento výrobek pouze pro zamýšlený účel, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neodpovídající účelu a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Obecné pokyny: Prosím, přečtěte si všechny pokyny pečlivě, než výrobek sestavíte a použijete. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a montážní návody dobře. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškozenému majetku nebo dokonce ke smrti.

Pokyny k údržbě: Vysávejte čalouněný nábytek pravidelně. Pokud má výrobek potah, pečujte a čistěte ho podle materiálu (textil, kůže, koženka). Je-li nábytek ze dřeva, použijte k čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění použijte mírně navlhčený bavlněný hadřík. V žádném případě nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, ty mohou způsobit poškození. U nábytku v koupelně: Okamžitě utřete vodu a kondenzát!

Pokyny k likvidaci: Ekologicky zlikvidujte výrobek. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Zlikvidujte je v recyklačním středisku pro elektrické a elektronické zařízení, pro další informace kontaktujte místní obecní úřad.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte ho chráněný v krabici, ve které byl dodán.