

Bezpečnostné pokyny pre čiastkové články s katalógovým číslom 62769

Tento výrobok je stolová doska a je vhodný pre rôzne výškovo nastaviteľné stoly, avšak mal by byť špeciálne používaný pre naše stolové rámy radu HWC-D40.

Pozor: Nebezpečenstvo poranenia! Nesadajte si, nestavajte sa ani sa neopierajte o tento výrobok.

Výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Montáž je popísaná v návode na použitie stolových rámov radu HWC-D40.

Ak nepoužívate žiadny z našich stolových rámov radu HWC-D40, dôkladne dodržujte pokyny a údaje v montážnom návode iného dodávateľa. Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obaly, ako napríklad plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Držte ich mimo dosahu bábätiok a malých detí! Nenatiahnite cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite voľné skrutky znova! Ak sa objavia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Upozornenie: Nebezpečenstvo prevrátenia, nebezpečenstvo úrazu a nebezpečenstvo poranenia!

Nábytok, ktorý nie je upevnený na stenu, môže v prípade prevrhnutia vážne alebo smrteľne zraniť dieťa alebo dospelého. Preto vždy upevnite všetok nábytok pomocou rohov alebo špeciálnych prostriedkov na ochranu pred prevrátením (čiastočne nie sú súčasťou dodávky) na stenu. Vždy dávajte pozor na možné káble alebo potrubia, ktoré môžu byť uložené v stene.

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nevhodné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté z nevhodného použitia.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny pozorne pred tým, ako výrobok postavíte a použijete. Uložte si všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž na bezpečné miesto. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má výrobok poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, používajte na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade by ste nemali používať ostré alebo brúsne čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Voda a kondenzovaná voda ihneď utierajte!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky. Zvažte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Likvidujte

ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na miestnom obecnom úrade.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávať ho chránený v krabici, v ktorej bol doručený.